

V vestolit a





dura·line Koura

Guida utente display LCD Sentio

Schermata HOME





NETAFIM™ _____





V vestolit alphagary



▲◆ NETAFIM™



Barra laterale

La barra laterale appare solo nella schermata HOME. Contiene 4 diverse schede

La scheda *Info* contiene i dati di tutte le stanze e delle macchine di Ventilazione meccanica controllata

La scheda *Sistema* è ad uso esclusivo dell'assistenza tecnica le relative impostazioni <u>non sono</u> <u>oggetto della presente guida</u>



La scheda *Programmi* serve per:

- eseguire la commutazione stagionale;
- gestire la modalità standby;
- gestire la modalità vacanza.

La scheda *Display* serve per eseguire la configurazione delle impostazioni del display LCD stesso







Scheda Info

La scheda Info contiene i dati di tutte le stanze e delle macchine di Ventilazione meccanica controllata



Dati sintetici di riepilogo stato della zona o dell'unità di VMC

Info

Display



▲NETAFIM[®]



Schermata HOME -ZONA









Impostazioni Zona

La scheda *Zona* contiene dati e impostazioni della zona stessa

Utilizzare le frecce su e giù per aumentare o diminuire la temperatura impostata nella zona

Attivazione dei set preimpostati tra 'calendario', 'economy', 'comfort' ed 'extra-comfort'

Stato della stanza con visualizzazione dei dati letti dal termostato. Per i simboli si rimanda alla tabella della pagina successiva



È possibile impostare un setpoint di temperatura per una certa durata di tempo a scelta

Da questo menu è possibile modificare le fasce orarie

> Queste impostazioni sono ad uso esclusivo dell'assistenza tecnica le relative modifiche <u>non sono</u> <u>oggetto della presente</u> <u>guida</u>

(wavin)

🔥 NETAFIM 🐃 🛛 🎯



Simboli sottomenu Zona

Modalità o dispositivo	Descrizione	Inattivo	Attivo	Bloccato
	Status stanza	-	<i>\$</i> \$\$	%
Riscaldamento	Radiante	S		Z
Riscaluamento	Radiatori			
	Integrazione termica	-		*
	Status stanza	-	*	****
Daffraccamonto	Radiante	S	<u>گ</u>	Z
Ramescamento	Radiatori		N.A.	N.A.
	Integrazione termica	-	5 *	×
Trattamento aria	Deumidificatore	98g	5	2
Rischio condensa		N.A.	٥	N.A.



(wavin)



Impostazioni Zona

La scheda *Zona* contiene dati e impostazioni della zona stessa

← △ ^{10:12} 16 Ott	12.1°			Ø
Zona 1 (1) Modal	ità tempo	ranea		
La modalità temporanea è	spenta.			
Temperatura	\sim	25.0°	\wedge	
Imposta durata	\sim	00:15	^	
Modalità temporanea			Off	
				∇

Da questo menu è possibile forzare il funzionamento dell'impianto sulla base di un setpoint 'temporaneo' e per un tempo impostato

← 🏠 08:41	12.0°	14								
Stanza Zona	1 (1)									
Comfort										
La temperatura dell'aria è mon stanza.	itorati	a in ques	ta							
Imposta temperatura	\sim	20.0°	^							
	1	<u> </u>	<u> 111</u>							
Stato stanza		-	8							
S %	3 %									
Temperatura stanza		24	8°							
Temperatura del pavimento		22.								
Umidità		52	%							
Imposta modalità temporane	ea		\gg							
Impostazioni			\gg							
Pianificazione stanza			\gg	┠─╋						
Outputs associati										
Periferiche associate			\gg							
Funzioni associate			\gg	\mathbf{v}						



Da questo menu è possibile impostare delle fasce orarie di funzionamento dell'impianto stanza per stanza e giorno per giorno





Schermata HOME -UNITA' VMC









Impostazioni Unità VMC*



*La scheda Unità VMC non esiste se non è stata installata e collegata a Sentio una macchina di ventilazione meccanica controllata



SEGUE >>

Vestolit alphagary (wavın)

▲NETAFIM

O dura-line

Koura

Attivazione dei set

preimpostati tra 'calendario',

Impostazioni Unità VMC*





Menu utilizzato per impostare la durata del contaore filtri e resettare il promemoria quando si attiva nel menu allarmi. Ricordarsi di sostituire i filtri nell'unità di VMC

Modifica del nome visualizzato

*La scheda Unità VMC non esiste se non è stata installata e collegata a Sentio una macchina di ventilazione meccanica controllata

🚺 vestolit 🔰 alphagary

(wavın)

▲ NETAFIM

© dura·line

Koura

<u>_</u>



Schermata PROGRAMMI







© dura·line





SCHERMATA PROGRAMMI

Impostazioni Programmi

La schermata *Programmi* è accessibile dalla HOME, cliccando sullo specifica barra laterale

12.1°

Programmi

11:07 16 Ott

Info



Questo menu serve per commutare il sistema Sentio dalla stagione invernale a quella estiva e viceversa. I rimanenti sottomenu sono ad uso esclusivo dell'assistenza tecnica le relative impostazioni <u>non sono oggetto della presente guida</u>

	≫, Mod. Inverno ed Estate	>>		$\leftarrow \bigtriangleup _{16 \text{ Ott}} 12$	^{22°} <u>/</u> 1 🕰		
	(1) Madalità Standhu	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		Programmi Modalità s	standby		
Program		//	La Modalità Standby imposta l'unità	Modalità Standby	Off		
Sistema	떠 Modalità Vacanza	\gg	con un setpoint di mantenimento				
			minimo di 6°C in inverno e 40°C in				
Display			estate. L'unita di VMC viene invece				
						$\mathbf{\nabla}$	SEGUE >>

V vestolit alphagary

(wavin)



SCHERMATA PROGRAMMI Impostazioni Programmi

La schermata *Programmi* è accessibile dalla HOME, cliccando sullo specifica barra laterale

← {	$\triangle \frac{11:07}{16 \text{ Ott}} 12.1^{\circ} \triangle_{11} \triangle^{\circ}$
1-6-	Programmi 🛆
Info	∭ Mod. Inverno ed Estate >>
Program	🕛 Modalità Standby 💛
Sistema	떠 Modalità Vacanza 💛
Display	

←		t 12.2°	≙	D	
	Programmi M	odalità Vacanz	a		
La modalit	à vacanza è sp	enta.			
Modalità	Vacanza	Spento	\sim		
Esclusion	i		\sim		
	← ረ	11:24 16 Ott	12.2°	Δ_ ⊻	D
	Pr	ogrammi Mod	alità Vacanza		$\mathbf{\Delta}$
	La modalità v	acanza è attiv	a senza scadenz	za.	
	Modalità Va	icanza	Fino a	\sim	
	Fine della m	odalità vacan.	17-10-2023	\sim	
	Esclusioni			^	
	Zona 1 (1)	Zona 2 (3)	

(← △	11:24 16 Ot	t 12.1°								
Programmi Modalità Vacanza										
La modalità va	acanza è at	tiva senza sc	adenza							
Modalità Vac	anza	Senza scao	lenza	\wedge						
		Spento								
	Se	enza scadenz	a							
		Fino a								
Esclusioni	←	Δ	11:24	12.2°			<u>_</u> D			
			5011							
	Modalit	à Vacanza		Fino	a	\vee				
	Fine del	la modalità v	/acan	17-10-	2023	^	1_			
			\wedge	\wedge	\wedge					
		Annu	17	10	2023	Ok				
			\sim	\sim	\vee					
	Esclusio	ni	\sim	\sim	\checkmark	\checkmark				

La *Modalità Vacanza* imposta l'unità con un setpoint di mantenimento minimo di 16°C in inverno e 40°C in estate. L'unità di VMC viene invece fatta lavorare alla velocità minima. È possibile attivare la modalità vacanza senza scadenza o fino ad una data preimpostata e inoltre si può scegliere se attivarla per tutte le zone o con alcune esclusioni

V vestolit alphagary

(wavin)

▲NETAFIM[™]



Schermata SISTEMA







line @ dura·line





SCHERMATA SISTEMA

Impostazioni Sistema

La schermata *Sistema* è accessibile dalla HOME, cliccando sullo specifica barra laterale

	Δ $\frac{1132}{16 \text{Ott}}$ 12.2° \angle	
Info	Funzioni	\gg
	Azioni	\sim
Program	Impostazioni installazione	\gg
	Mostra periferiche globali	\gg
Sistema	Accesso remoto temporan	\gg
Display	Informazioni sistema	\gg

Image: Constraint of the second s

- È possibile resettare il contaore del filtro aria del deumidificatore dal percorso
- Sistema >> Deumidificatore >> Gestione filtri e cliccando sull'apposita funzione 'Sostituire filtri'.

Ricordarsi di sostituire i filtri nell'unità di trattamento aria

Ge	estione f	iltri				^			
	Durata [mesi] V 3								
Durata residua [mesi] 3									
	Data ultir	na sosti	tuzione		20.09	. 2023			
3	Sostituire	e filtri				\gg			
← {		11:43 16 Ott	12.2°			D			
	Funzioni	Deumi	idificator	e		\triangle			
Nome Deumidificatore V									
Modello di	ispositivo	,	PC300	/SC300					
Interfaccia	a	Assegn	azione m	anuale	outp.				
Stato deur	midificazi	one	h	nattivo					
Stato integ	g. termica	a	k	nattivo					
Gestione f	filtri			[\vee	<u> </u>			
Circuito idraulico deumidificatore									
Assegnazio	one outp	ut			\sim				
Assegnazio	one stanz	e			\gg	-			

ATTENZIONE!!!

La modifica di *Impostazioni di Sistema* al di fuori di quelle descritte nella presente guida - scritta appositamente per l'utilizzatore finale - può compromettere il corretto funzionamento del sistema stesso. Nei casi più gravi potrebbe essere necessario l'intervento di un tecnico per ripristinare i valori corretti. Lo scopo della presente guida è SOLO quello di spiegare come resettare il contaore di esaurimento filtri del deumidificatore.

V vestolit alphagary

(wavin)

• NETAFIM

© dura·line



Schermata DISPLAY











SCHERMATA DISPLAY

12:06 16 Ott

Impostazioni Display

Informazioni dispositivo

Lingua

Azioni

Info

Program..

Sistema

Display

Impostazioni Display

La schermata *Display* è accessibile dalla HOME, cliccando sullo specifica barra laterale

 \gg

 \gg

 \sim

 \gg

12.2°

La scheda *Lingua* consente di impostare la lingua di visualizzazione delle voci del display. Dalla stessa scheda si può anche impostare:

- Paese;
- Fuso orario;
- Data & ora;
- Passaggio ora legale automatico.

La scheda *Impostazioni Display* consente di attivare o disattivare i suoni di allarme e di gestire le impostazioni di luminosità dello stesso

La scheda *Azioni* consente riavviare o ripristinare i dati di fabbrica del display LCD

La scheda Informazioni dispositivo consente di visualizzare alcuni dati hardware e software del display LCD

V vestolit alphagary

(wavin)

▲◆NETAFIM[™] © dura·line





Wavin is an Orbia business and part of the Building & Infrastructure group.

