

۲

۲

Ventiza CONTROL Std 4083452

Instrukcja obsługi produktu Sterowniki HRU





Ostrzeżenia, informacje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Ważne informacje

۲

2

Przed zainstalowaniem tego urządzenia należy przeczytać wszystkie wskazówki.

- Niniejsza instrukcja dotyczy tylko obsługi układu sterowania HRU, w związku z czym należy się z nią zapoznać w połączeniu z odpowiednią instrukcją zespołu odzyskiwania ciepła.
- Instalację urządzenia oraz akcesoriów należy przeprowadzić w czystym i suchym miejscu, w którym zapylenie oraz wilgotność są na poziomie minimalnym; powierzyć zadanie osobie wykwalifikowanej, posiadającej odpowiednie kompetencje.
- 3. Całe okablowanie musi być zgodne z przepisami I.E.E. dotyczącymi okablowania oraz wszelkimi stosownymi normami i przepisami budowlanymi.

()

- 4. Sterownik Ventiza CONTRO std należy podłączyć za pomocą dostarczonego przewodu komunikacyjnego.
- 5. Kabla sterującego i komunikacyjnego nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 50 mm od metalowego korytka kablowego, w którym ułożone są przewody oświetleniowe bądź zasilania 230 V, ani w tym korytku.
- 6. Sprawdzić, czy wszystkie dławnice kablowe są całkowicie dokręcone.
- 7. Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu. Urządzenia nie należy instalować w miejscach, w których mogą występować:
- nadmierne ilości olejów lub smarów;
- żrące lub łatwopalne gazy, płyny bądź opary;
- skrajne temperatury otoczenia wyższe niż 40°C lub niższe

niż -5°C;

- wilgoć lub wilgotność przekraczająca 90%.
- 8. Urządzenie nie nadaje się do instalacji na zewnątrz pomieszczeń.
- 9. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia oraz właściwej wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i rozumieją zagrożenia, które się z tym wiążą.
- 10.Dzieci należy nadzorować, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- 11.Aby uniknąć uszkodzeń ekranu dotykowego, nie należy obsługiwać go za pomocą ostrych lub twardych przedmiotów ani nie wywierać zbyt mocnego nacisku palcami.
- 12.Nie wolno używać żrących środków czyszczących, wosków, rozpuszczalników ani produktów do czyszczenia opartych na alkoholu. Nie wolno czyścić sterownika Ventiza CONTRO std papierowymi ręcznikami.

Ważna informacja z zakresu ekologii dotycząca tego produktu.



Ten symbol na tym urządzeniu lub opakowaniu wskazuje, że utylizacja urządzenia po zakończeniu jego okresu eksploatacji może zanieczyścić środowisko. Nie wolno utylizować urządzenia jako nieposortowanego odpadu miejskiego, należy je utylizować w specjalistycznej firmie zajmującej się recyklingiem. To urządzenie należy zwrócić do dystrybutora lub lokalnej firmy recyklingowej. Przestrzegać lokalnych przepisów

dotyczących ekologii. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnymi władzami właściwymi dla przepisów o utylizacji odpadów.

 $(\mathbf{\Phi})$

Spis treści

Ostrzeżenia, informacje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Ważne informacie		2

Omówienie produktu

Opis
Wymiary6
Funkcje6
Wybór prędkości i wyświetlanie6
Zegar 24-godzinny6
Wyświetlanie dnia tygodnia6
Timer nadbiegu trybu zwiększenia prędkości6
Wewnętrzny czujnik wilgotności6
Polecenie wymiany filtra6
Timer
Wstrzymanie wspomagania6
Ikony stanu

Interfejs użytkownika

۲

Karty menu7	
Tryb pracy	
Ikony stanu	
Inne ikony	
Tryb timera 10	

Montaż

۲

Konserwacja

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni	
urządzenia	24

۲

Dodatek

Konfigurowane wartości domyślne	
sterownika Ventiza CONTROL	
Zgodność	25
Wartości domyślne urządzenia HRU	26

Omówienie produktu

Opis

Ventiza CONTROL to programowany sterownik z ekranem dotykowym, monitorujący i wyświetlający stan urządzenia HRU Wavin. Umożliwia rozruch urządzenia i udostępnia użytkownikowi zarówno ręczne, jak i zaplanowane sterowanie prędkościami wentylatorów. Sterownik jest podłączony do urządzenia HRU za pomocą połączenia niskiego napięcia i może być umieszczony zdalnie.

۲

Zawartość opakowania

Urządzenie należy sprawdzić przy odbiorze przesyłki. Należy się upewnić, że nie jest uszkodzone i że dostarczono cały osprzęt.

Opakowanie zawiera:-

()

- 1 × sterownik Ventiza CONTROL.
- 1 × przewód komunikacyjny Ventiza CONTROL 3 m.
- 1 × instrukcja obsługi.

Wszelkie wady lub uszkodzenia należy natychmiast zgłosić dostawcy.



۲

Ventiza CONTROL

Wymiary

Funkcje

Niżej podano krótki opis dla każdej cechy produktu

Wybór prędkości i wyświetlanie

Prędkość urządzenia można wybrać ręcznie za pomocą przycisków/ikon 1, 2, 3 i 4 na ekranie, używanych również do wyświetlania wybranej automatycznie prędkości.

Zegar 24-godzinny

Sterownik Ventiza CONTROL jest wyposażony w zegar 24-godzinny z rezerwowym zasilaniem z baterii.

Wyświetlanie dnia tygodnia

Sterownik Ventiza CONTROL wyświetla dni tygodnia jako numery.

Timer nadbiegu trybu zwiększenia prędkości

Programowalny timer sterujący czasem, przez który urządzenie HRU pozostaje w trybie zwiększenia prędkości po zwolnieniu wszystkich przełączników zwiększenia prędkości.

Wewnętrzny czujnik wilgotności

Urządzenie HRU ma czujnik wilgotności względnej (RH). Czujnik wilgotności względnej (RH), który można zaprogramować do przełączania urządzenia HRU w tryb zwiększenia prędkości.

Polecenie wymiany filtra

W przypadku konieczności wymiany filtrów urządzenia HRU sterownik Ventiza CONTROL wyświetla ostrzeżenie po upływie określonego czasu.

Programowane prędkości

Urządzenie ma 4 programowane ustawienia

prędkości. Wszystkie prędkości są regulowane w zakresie 14–100% i umożliwiają niezależne ustawianie prędkości wentylacji nawiewnej oraz wyciągowej.

- Prędkość 1, zmniejszenie.
 Wentylacja zredukowana.
- Prędkość 2, ciągła. Wentylacja normalna.
- Prędkość 3, zwiększenie prędkości. Wentylacja zintensyfikowana.
- Prędkość 4, SUMMERboost[°].
 Wentylacja bardzo intensywna..

Timer

Sterownik Ventiza CONTROL jest wyposażony w programowany timer umożliwiający przełączanie w określonym czasie urządzenia HRU na prędkość

1. Za pomocą aplikacji Ventiza CONTROL można sterować wszystkimi prędkościami.

Wstrzymanie wspomagania

Blokada zwiększania prędkości umożliwia zapobieganie zwiększaniu prędkości urządzenia HRU. Blokada zwiększania prędkości jest stosowana w połączeniu ze zdarzeniem timera.

Ikony stanu

۲

Sterownik Ventiza CONTROL wyświetla ikony, informując o trybie działania w czasie rzeczywistym.

Interfejs użytkownika

Do obsługi sterownika Ventiza CONTROL służy ekran dotykowy LCD. Ekran jest podświetlony. Podświetlenie działa po dotknięciu ekranu.

Karty menu

۲

Ekran Ventiza CONTROL ma trzy interaktywne ekrany menu, wybierane za pomocą kart w dolnej części ekranu dotykowego.

۲





Ekran kodu dostępu

۲

Karta	↓ * _[JOL	
Funkcja	Monitor i sterowanie Uruchomienie wentylatora	Timer	Konfiguracja
Nazwa	Tryb pracy	Tryb timera	Tryb konfiguracji
Opis	Wyświetlanie prędkości wentylatora, godziny, dnia i stanu. Dostęp do konfiguracji prędkości wentylatora.	Dostęp do uruchomienia/ wstrzymania timera i konfiguracji timera	Dostęp do ustawień godziny, dnia, wartości progowej wilgotności względnej, timerów nadbiegu, letniego bypassu, kodu dostępu i resetowania filtra. Konfiguracja przełącznika w menu podrzędnym.
W przypadku	włączenia kodu dostępu w ce	lu uaktywnienia powyższych r	nenu należy wprowadzić koc 3333

۲

Tryb pracy

Sterownik Ventiza CONTROL kontroluje 4 programowane ustawienia prędkości urządzenia HRU.



Jest to ekran trybu pracy. W celu wybrania żądanej prędkości wentylatora należy używać przycisków z numerami.



()

Nacisnąć i przytrzymać przycisk [1], aby wyłączyć urządzenie. Będzie wyświetlona wyłącznie ikona [1]. Aby ponownie włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk.

O bieżącej prędkości pracy informuje podświetlenie odpowiedniego przycisku z numerem.

Godzina jest wyświetlana na tym ekranie w formacie 24-godzinnym wraz z dniem tygodnia. Bieżący dzień jest wyróżniony pierścieniem.

()

Ikony stanu

Jeżeli prędkość wentylatora jest sterowana za pomocą zewnętrznego przełącznika, czujnika lub timera, informuje o tym ikona widoczna poniżej przycisków wyboru prędkości. Ikony są następujące:



Aktywny jest zewnętrzny przełącznik utrzymujący wskazaną prędkość urządzenia HRU.



Aktywny jest timer utrzymujący prędkość 1 urządzenia HRU.

()



Urządzenie HRU działa, a jego prędkość jest sterowana przez zewnętrzny czujnik wilgotności lub zewnętrzny czujnik o proporcjonalnym sygnale wejściowym.

Inne ikony

Na ekranie mogą być wyświetlane inne ikony stanu wymienione poniżej:



Wymagana jest wymiana lub wyczyszczenie filtrów. Informacje na temat resetowania timerów podano w menu ustawień.

۲



Odmrażanie. Jeżeli ta ikona jest stale zapalona, oznacza to, że temperatura zewnętrzna jest niska, a prędkość wentylatora nawiewnego urządzenia HRU została zredukowana w celu uniknięcia uszkodzenia komory ciepła. Jeżeli ikona mrozu i podświetlenie migają, oznacza to, że temperatura wewnątrz jest niska i oba wentylatory zostały zatrzymane. Aby uruchomić ponownie wentylatory, nacisnąć dowolny przycisk z numerem prędkości wentylatora. Jeżeli temperatura nadal jest zbyt niska, zostanie aktywowana ochrona przed mrozem.





()

Działa letni bypass. Powietrze zewnętrzne jest dostarczane bezpośrednio do mieszkania, bez otrzymywania ciepła z komory ciepła. Często jednocześnie stosowany jest tryb SUMMERboost^{*}. Oba wentylatory zostają przełączone na prędkość 4 w celu zwiększenia natężenia dopływu do mieszkania świeżego powietrza, a zużyte ciepło jest odprowadzane na zewnątrz. Aby anulować działanie trybu SUMMERboost^{*}, nacisnąć i przytrzymać przycisk [4].

Timer nadbiegu trybu zwiększenia prędkości jest aktywny i utrzymuje prędkość 3 urządzenia HRU. Następuje to po dezaktywacji zewnętrznego przełącznika zwiększania prędkości lub wejściu wewnętrznego czujnika wilgotności do trybu zwiększania prędkości i spadku wilgotności poniżej wartości nastawy.

0

Ikona kłódki obok przycisku prędkości 3 oraz towarzysząca jej ikona timera informują o aktywności blokady zwiększania prędkości. Prędkość 1 urządzenia HRU jest utrzymywana przez timer. Urządzenie nie reaguje na polecenia zewnętrznych przełączników zwiększania prędkości lub wewnętrznego czujnika wilgotności. Nie jest również możliwe ręczne zwiększenie prędkości do wartości prędkości pracy urządzenia HRU. Nie występuje wpływ na działanie czujników o proporcjonalnym sygnale wejściowym.

 $\underline{\wedge}$

Błyskanie ikony ostrzeżenia na dole ekranu obok ikony wentylatora informuje o wykryciu usterki wentylatora. Należy skontaktować się z instalatorem. W przypadku wykrycia bardzo wysokich temperatur wewnątrz urządzenia HRU w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami zostaje włączony tryb usterki wentylatora.

۲

()

Tryb timera

Timer sterownika ma zakres siedmiu dni i obsługuje cztery zdarzenia w ciągu dnia. Timer umożliwia automatyczną zmianę prędkości urządzenia HRU na prędkość zmniejszoną i prędkość 1 o zaprogramowanych godzinach.

۲

Dodatkową funkcją timera jest uaktywnienie zmniejszenia prędkości. Dostępna jest opcja blokady zwiększania prędkości.



Jest to ekran trybu timera. Przyciski wyświetlane na ekranie mają następujące funkcje:

$\textcircled{\begin{tabular}{c} \hline \hline$	Naciśnięcie przycisku działania/wstrzymania umożliwia przełączenie między działaniem a wstrzymaniem.
$\textcircled{\begin{tabular}{c} \blacksquare \\ \blacksquare \end{array}}$	Aby wstrzymać działanie timerów na czas nieokreślony, należy nacisnąć i przytrzymać.
$\textcircled{\begin{tabular}{c} \hline \hline$	Strzałka działania informuje, że timer jest obecnie aktywny i będzie używany do przełączania urządzenia HRU na prędkość 1 i z tej prędkości na inne.
	Symbole wstrzymania i klepsydry informują, że działanie timera zostało tymczasowo wstrzymane. Timer zostanie uruchomiony ponownie po upływie 8 godzin od wywołania.
	Symbol wstrzymania informuje, że timer jest obecnie nieaktywny i nie wpływa na prędkości wentylatora. Czas trwania wstrzymania jest nieokreślony.

۲

۲



Konfiguracja timera. Ten przycisk należy nacisnąć, aby wyregulować timer. Patrz część Konfiguracja timera.



۲

Ten przycisk należy nacisnąć, aby wyjść i wrócić do trybu działania.

۲

- Po przełączeniu przez timer prędkości urządzenia HRU na 1, można to ręcznie pominąć, naciskając klawisze [2–4]. Nacisnąć klawisz prędkości 1, aby powrócić do sterowania przez timer.
- Po wystąpieniu następnego zaplanowanego zdarzenia urządzenie powróci do sterowania przez timer.
- Jeżeli działa blokada zwiększania prędkości, nie jest możliwe ręczne obejście.

۲

Montaż

Lokalizacja

Sterownik Ventiza CONTROL należy zamontować w miejscu dogodnym dla właściciela mieszkania, w zasięgu dostarczonego przewodu sterowania.

۲

Mocowanie

- 1. Przód obudowy sterownika Ventiza CONTROL należy odczepić od płyty tylnej.
- 2. Przeciągnąć przewód sterowania przed otwór w płycie tylnej.
- 3. Przymocować płytę tylną.
- 4. Podłączyć przewód komunikacyjny. Patrz część Przewody.
- 5. Przyczepić przód sterownika Ventiza CONTROL do płyty tylnej.



۲

Podłączenie do zespołu HRU

۲

()

Okablowanie

۲

Przewód sterowania sterownika Ventiza CONTROL może być dostarczany wyposażone w złącze wtykowe do podłączania do urządzenia HRU. Jeżeli urządzenie HRU nie ma gniazda, należy wymontować wtyczkę i użyć poniższych schematów połączeń kablowych.

۲



Podłączenie do zespołu HRU



۲

Połączenie ze sterownikiem Ventiza CONTROL

Rozruch wentylatora



Wentylator

Aby wejść do trybu rozruchu wentylatora, nacisnąć w trybie pracy przycisk wentylatora na 5 sekund.

Migający element na ekranie informuje o wykonaniu edycji.

 $(\mathbf{0})$

 Wybrać wymaganą prędkość wentylatora, używając przycisków z numerami w lewej części ekranu. Bieżące prędkości wentylatora zostaną podświetlone. Urządzenie HRU będzie działało z wybraną prędkością.



()

 Aby wybrać wentylator, który będzie regulowany, użyć przycisków nawiewu do mieszkania lub wywiewu z mieszkania.

 (\blacklozenge)



- 3. Wyregulować prędkość wentylatora za pomocą klawiszy strzałek. Wentylator będzie reagował na dokonywane regulacje w czasie rzeczywistym.
- 4. Powtórzyć powyższe czynności dla wszystkich prędkości wentylatora wymagających regulacji.

 Gdy wszystkie prędkości wentylatora będą prawidłowe, nacisnąć przycisk zapisu, aby zapisać wszystkie prędkości wentylatora w pamięci i powrócić do trybu pracy.

Ustawianie timera

Dodatkowo prędkość 1 można ustawić na zero/wył. Uzyskuje się to przez ustawienie prędkości 1 na 14,0 (72 m³/godz. z TP737), a następnie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 1, aż wartość zmieni się na 0. Prędkość zero/wył. można stosować do wentylatorów wywiewu i nawiewu

Klonowanie



۲

*

 \bullet

()

Aby wejść do trybu rozruchu wentylatora, nacisnąć w trybie pracy przycisk wentylatora na 5 sekund. Wyświetlą się prędkości wentylatorów HRU. Nacisnąć przycisk Wentylator, aby wyświetlić prędkości wentylatorów zapisane w Ventiza CONTROL.

Zapisane prędkości można oglądać za pomocą przycisków cyfr, HRU będzie działać z wybraną prędkością.

Aby skopiować zapisane prędkości do HRU, należy nacisnąć przycisk Enter, przyciski strzałek zostaną podświetlone i będzie można wyregulować prędkości zgodnie z opisem w punkcie **Rozruch** lub zapisać je do HRU poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz

Zapisywanie prędkości wentylatorów do Ventiza CONTROL



Aby zapisać aktualną prędkość wentylatora do Ventiza CONTROL, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Nawiew lub Wywiew. Podświetlona zostanie ikona kopiowania, a po naciśnięciu Zapisz prędkości wentylatorów zostaną zapisane do Ventiza CONTROLi wpisane do HRU.



Ventiza CONTROL można wtedy połączyć z innym HRU oraz zapisać lub **sklonować** zapisane wartości zgodnie z powyższym opisem.

۲

Konfiguracja timera jest wykonywana w trzech etapach.

1 Wybór dnia



۲

()

۲

2 Wybór zdarzenia i edycja programatora czasowego



۲

W tym przykładzie naciśnięcie klawisza zapisu spowoduje zapisanie ustawień; spowoduje to pracę urządzenia z prędkością 1 między godzinami 08:00 i 12:00

	1.	Nacisnąć w lewej części ekranu numer zdarzenia, które ma być edytowane [1–4]. Wybrane zdarzenie zostanie wyróżnione.
	2.	Za pomocą klawiszy wentylatora wybrać czas przełączenia urządzenia HRU do prędkości 1 lub 2.
Î (%)	3.	Klawisz prędkości 1 umożliwia przełączanie między wybraniem prędkości 1 a wybraniem prędkości 1 z blokadą zwiększania prędkości, wskazywaną przez ikonę kłódki.
	4.	Wybrany czas będzie migał. Klawisza strzałek umożliwiają regulację z przyrostami wynoszącymi 5 minut.
	5.	Wybrać inne zdarzenia [1–4], aby odpowiednio edytować/sprawdzić ich czasy i funkcje.
	6.	Po wykonaniu edycji wszystkich zdarzeń dla danego dnia nacisnąć klawisz zapisu, aby zapisać.

۲

۲

3 Kopiowanie timerów lub wyjście z konfiguracji timerów



1. Migająca ikona kopiowania wskazuje opcję skopiowania edytowanych właśnie ustawień na inny dzień.

2. Aby rozpocząć procedurę kopiowania, nacisnąć klawisz Enter.
 Nacisnąć klawisz Exit, aby rozpocząć edycję czasów dla innego dnia, lub nacisnąć ponownie, aby wyjść do trybu działania.
4. Podczas kopiowania ostatnio edytowany dzień jest otoczony pierścieniem, a następny dzień – migającym pierścieniem. Nacisnąć klawisz Enter, aby wybrać ten dzień. Wyświetlany stale pierścień wskazuje na wybranie. Aby wybrać inne dni, użyć klawiszy strzałek, naciskając klawisz Enter w celu wybrania/usunięcia wyboru.
 Po wybraniu wszystkich wymaganych dni nacisnąć klawisz zapisu, aby zakończyć kopiowanie i powrócić do kroku 1 ekranu wyboru dnia.
 Powtórzyć konfigurowanie dnia, zdarzenia i timera lub nacisnąć klawisz Enter, aby powrócić do trybu pracy.

Wartości domyślne timera

Planowanie zdarzeń:

۲

- Prędkości 2 nie można ustawić jako występującej przed prędkością 1.
- Zdarzenia o identycznych prędkościach 1 i 2 są ignorowane przez timer.

1 2 3 4 5 6 7 Dni	Zdarzenie	Prędkość 1	Prędkość 2
12345	1	00:00	06:30
	2	08:30	12:00
	3	13:30	18:00
	4	22:30	00:00
	1	00:00	07:30
	2	09:30	12:00
07	3	14:00	18:00
	4	22:30	00:00
<u>] @ [</u>	Nacisnąć i przytrzymać kartę timera, aby wczytać/wczytać ponownie ustawienia domyślne timera. To działanie powoduje również otwarcie konfiguracji timera.		

۲

۲

19

Konfiguracja sterownika



۲

Nacisnąć kartę trybu konfiguracji, aby wejść do menu trybu konfiguracji.

Dostęp do wszystkich edytowanych ustawień w menu konfiguracji sterownika jest uzyskiwany w taki sam sposób. Nawigacja menu polega na wybraniu ustawienia, a następnie jego edycji.

Wybór ustawienia

- Do wybierania ustawienia służą klawisze strzałek. Ustawienie miga.
- Naciśnięcie klawisza Enter umożliwia edycję ustawienia.
 - Naciśnięcie przycisku Exit umożliwia powrót do trybu działania.



()

Edycja ustawienia

Zmianę wartości ustawienia umożliwiają klawisze strzałek.

۲

 Naciśnięcie podczas edycji klawisza Enter powoduje zapisanie ustawienia i przejście do następnego na liście. ()

Kolejność wyświetlania edytowanych ustawień jest następująca.

6:30	1.	Czas (zegar 24-godzinny)

1 2 3 4 5 6 72. Dzień tygodnia.



3. Wartość progowa wilgotności



•• ••	4. Timer nadbiegu dla kuchni
ا ا	5. Timer nadbiegu dla pomieszczenia mokrego.
**	6. Konfiguracja letniego bypassu.
	7. Wyłączenie/włączenie kodu dostępu
[+	Naciśnięcie klawisza Exit umożliwia powrót do trybu działania.

Konfiguracja letniego bypassu



۲



Przyciski nawiewu i wywiewu umożliwiają wybranie regulowane wartości progowej. Nawiew odpowiada temperaturze powietrza z atmosfery; wywiew odpowiada temperaturze powietrza z mieszkania.

()



()

Nacisnąć przycisk [4], aby włączyć/wyłączyć funkcję SUMMERboost. Ikona bez wypełnienia (przedstawiona) odpowiada wyłączeniu.

Włączenie/wyłączenie kodu dostępu



۲

---- wskazuje, że kod dostępu jest wyłączony.

3 3 3 3 wskazuje, że kod dostępu jest włączony.

Menu konfiguracji przełącznika

()

W tym menu podrzędnym menu konfiguracji instalator może skonfigurować wejścia S1, S2, S3, LS1 i LS2 przełącznika urządzenia HRU (szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi produktu urządzenia HRU).

۲



* W przypadku włączenia kodu dostępu dostęp do menu konfiguracji przełącznika jest możliwy wyłącznie z menu konfiguracji czasu.

۲

Konserwacja

Sterownik Ventiza CONTROL nie wymaga konserwacji, ale wskaże, kiedy urządzenie z odzyskiem ciepła będzie jej wymagać. Zasady postępowania podane są w instrukcji urządzenia z odzyskiem ciepła.

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni urządzenia Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy użyć czystej i wilgotnej szmatki. Nie wolno używać żrących środków czyszczących, wosków, rozpuszczalników ani produktów do czyszczenia na bazie alkoholu.

Dodatek Konfigurowane wartości domyślne sterownika Ventiza CONTROL

W poniższej tabeli wymieniono wartości domyślne [tylko TP 737 (m³/godz.)] i zakres dostępnych ustawień. Podano również dodatkowe informacje na temat ustawień, które można skonfigurować za pomocą

sterownika Ventiza CONTROL. Instalator musi zapisać wszystkie ustawienia konfiguracyjne w dostępnej przestrzeni.

Konfigurowana pozycja		Zakres		Wartość domyślna	Skonfiguro- wane	Dodatkowa informacia
		Min.	Maks.			
Czas		Dowolny cza	35	00:00		Zegar 24-godzinny.
Dzień tygodnia		1	7	1		Dwie grupy, pięć dni tygodnia i dwa dni weekendu.
Kasowanie	Kuchnia	0 min	60 min	15 min		
wsponiagafila	Mokre pomies- zczenie	0 min	60 min	15 min		

Timery nadbiegu trybu zwiększenia prędkości są ustawiane niezależnie dla wejść kuchni i mokrego pomieszczenia. Timery nadbiegu trybu zwiększenia prędkości należy ustawić na wartość większą od zera w celu wyzwolenia zwiększenia prędkości przez przełącznik astabilny. W przypadku używania przełączników blokujących w celu zainicjowania zwiększenia prędkości do poziomu 3 timer nadbiegu zostanie włączony po rozłączeniu przełącznika blokującego.

Zwiększenie prędkości z powodu wilgotności wewnętrznej (nastawa)		30%	89%	70%	
Prędkość 1, zmniejszenie.	Wentylator zasilający	14% (72)	100% (392)	18% (88)	Można ustawić na zero/wył.
	Wentylator wyciągowy	14% (72)	100% (392)	18% (78)	
Prędkość 2, ciągła.	Wentylator zasilający	14% (72)	100% (392)	40% (179)	
	Wentylator wyciągowy	14% (72)	100% (392)	40% (166)	
Prędkość 3, zwiększenie prędkości.	Wentylator zasilający	14% (72)	100% (392)	70% (311)	
	Wentylator wyciągowy	14% (72)	100% (392)	70% (295)	

()

()

Konfigurowana pozycia		Zakres		Wartość domyślna	Skonfiguro-	Dodatkowa		
p = 2 ; 5 ; a		Min.	Maks.			lineinacja		
Prędkość 4, SUMMERboost [°]	Wentylator zasilający	14% (72)	100% (392)	100% (392)				
	Wentylator wyciągowy	14% (72)	100% (392)	100% (392)				
Letni bypass	Wentylator wyciągowy	17°C	35℃	25°C				
	Wentylator zasilający	10°C	20°C	18°C				
Aby działał letni bypa przekraczać odpowie powietrza wylotoweg temperaturze.	Aby działał letni bypass, temperatury powietrza usuwanego z mieszkania i dostarczanego z zewnątrz muszą przekraczać odpowiednie wartości progowe. Jeżeli temperatura powietrza włotowego jest o 1°C niższa od temperatury powietrza wylotowego, letni bypass nie będzie działał, aby zapobiec dostarczaniu do mieszkania powietrza o wyższej temperaturze							
SUMMERboost		Włączony	Wyłączony	Włączony				
Funkcja SUMMERboo wyłączona również, je	st° działa w poł zżeli zamontow	ączeniu z letn vany jest przeł	im bypassem i ącznik blokując	przełącza wentylatory zy.	na prędkość 4	. Może zostać		
Wejścia przełączników	SW1			Zwiększanie prędkości w kuchni				
	SW2			Zwiększanie prędkości w pomieszczeniu wilgotnym				
	SW3			SUMMERboost" wyłączony				
Opcje przełącznika są następujące: zwiększenie prędkości w kuchni, zwiększenie prędkości w pomieszczeniu mokrym, prędkość 1, prędkość 4, wyłączenie funkcji SUMMERboost, zestyk zwierny WYŁ., zestyk rozwierny WYŁ., ręczny letni bypass. W przypadku skonfigurowania w celu zwiększania prędkości w kuchni lub w mokrym pomieszczeniu przełącznik będzie używał powiązanego nadbiegu trybu zwiększenia prędkości i czasów opóźnienia dla tego pomieszczenia.								
Wejścia przełącznika napięciowego	LS1			Zwiększanie prędkości w kuchni				
	LS2			Zwiększanie prędkości w pomieszczeniu wilgotnym				
Opcje przełącznika napięciowego są następujące: zwiększenie prędkości w kuchni, zwiększenie prędkości w pomieszczeniu mokrym, prędkość 1, prędkość 4, wyłączenie funkcji SUMMERboost, zestyk zwierny WYŁ., zestyk rozwierny WYŁ., ręczny letni bypass. Przełączniki napięciowe wykorzystują tryb nadbiegu zwiększenia prędkości i czasy pośźnienia dla pomieszczeń. dla których zostały skonfigurowane.								

Zgodność

Sterownik Ventiza CONTROL (Wi-Fi) jest kompatybilny z wersją oprogramowania jednostek HRU FW0027-0206 i nowszymi około czerwca 2016.

Wartości domyślne urządzenia HRU

W tabeli poniżej wymieniono ustawienia i wartości domyślne urządzenia HRU, które NIE MOGĄ zostać skonfigurowane za pomocą sterownika Ventiza CONTROL. Podczas instalacji i rozruchu mogą zostać zmienione z wartości domyślnych na inne przy użyciu alternatywnego sterownika Wavin. W tabeli znajduje się miejsce, w którym instalator powinien zapisać ustawienia konfiguracji.

۲

Konfigurowana pozycja		Zakres		Wartość	Skonfigurowane		
		Min.	Maks.	domysina			
Timer zwłoki trybu zwiększenia	Kuchnia	0 min	60 min	0 min			
prędkości	Mokre pomieszczenie	0 min	60 min	0 min			
Jeżeli ustawienie timera opóźnienia zwiększenia prędkości jest większe od zera, przełączniki astabilne nie przełączą urządzenia HRU na zwiększenie prędkości 3. W przypadku użycia przełączników blokujących urządzenie HRU będzie wykonywało zwiększanie prędkości dopiero po upływie czasu opóźnienia.							
Interwał wymiany filtra		3 miesięcy	24 miesięcy	12 miesięcy			
Włączenie/wyłączenie letniego bypassu		Włączony	Wyłączony	Włączony			
Tryb odmrażania		Wyłączenie	Redukcja	Wyłączenie			
Wartość progowa odmrażania		-2°C	11,5℃	2°C			
Gdy odmrażanie działa w trybie wyłąc ciepła po stronie atmosfery do wartoś jest po spadku temperatury poniżej w następuje zatrzymanie.	Gdy odmrażanie działa w trybie wyłączenia, wentylator nawiewny jest wyłączany po spadku temperatury mierzonej przez czujnik komory ciepła po stronie atmosfery do wartości poniżej progu odmrażania. Podczas pracy w trybie redukcji prędkość wentylatora nawiewnego jest po spadku temperatury poniżej wartości progowej stopniowo redukowana. Przy temperaturze o 4°C niższej od wartości progowej następuje zatrzymanie.						
Włączenie/wyłączenie nagrzewnicy kanałowej		Włączony	Wyłączony	Wyłączony			
Tryb nagrzewnicy kanałowej		Mróz	Użytkownik	Mróz			
Wartość progowa nagrzewnicy kanałowej		-4°C	16°C	4°C			
Histereza nagrzewnicy kanałowej		1°C	10°C	1°C			
Podczas pracy w trybie mrozu nagrzewnica kanałowa korzysta z czujnika komory ciepła po stronie atmosfery i włącza się przy temperaturze o 2°C wyższej od wartości progowej odmrażania. Podczas pracy w trybie użytkownika nagrzewnica korzysta z czujnika komory ciepła po stronie atmosfery oraz wartości progowej i histerezy opisanych powyżej. W obu trybach nagrzewnica kanałowa jest wyłączana w razie spadku prędkości wentylatora nawiewnego poniżej 22,5% PWM.							
Zwiększenie prędkości z powodu wilgotności wewnętrznej				Włączone			
Nadbieg trybu zwiększenia prędkości z powodu wilgotności względnej		1 min	60 min	15 min			
Histereza zwiększenia prędkości z powodu wilgotności względnej		1%	10%	1%			
Po osiągnięciu przez wilgotność usuwaną z mieszkania wartości progowej skonfigurowanej przez sterownik Ventiza CONTROL wentylatory zostaną przełączone na zwiększenie prędkości 3. Utrzymują prędkość 3 do czasu spadku wilgotności poniżej wartości pezwzględnej pompiejszonej o histereze i upływu czasu działania nadbiegu trybu zwiększenia prędkości z powodu wilgotności							

۲

۲

wewnętrznej.

()

Konfigurowana pozycja	Zakres		Wartość	Skonfigurowane
	Min.	Maks.	domysina	
Włączenie/wyłączenie czujnika 1 w pomieszczeniu	Włączony	Wyłączony	Wyłączony	
Typ czujnika			% RH	
Dolna wartość progowa			60%	
Górna wartość progowa			70%	
Włączenie/wyłączenie czujnika 2 w pomieszczeniu	Włączony	Wyłączony	Wyłączony	
Typ czujnika			CO ₂	
Dolna wartość progowa			800 PPM	
Górna wartość progowa			1400 PPM	

()

Jeżeli zamontowane są czujniki w pomieszczeniu, są one używane w celu zapewnienia wentylacji sterowanej na żądanie na podstawie mierzonych przez siebie parametrów środowiskowych.

Przy wartościach poniżej ustawionych dla nich dolnych wartości progowej nie wpływają na szybkość wentylacji. Po przekroczeniu dolnej wartości progowej prędkość wentylatorów jest proporcjonalnie zwiększana z ciągłej prędkości 2 aż do osiągnięcia górnej wartości progowej, przy której pracują przy zwiększonej prędkości 3. Oprócz wymienionych powyżej czujników % RH i CO₂ można zamontować czujniki jakości powietrza i temperatury w pomieszczeniu. Przy każdym czujniku w pomieszczeniu zakres wentylacji sterowanej na żądanie będzie zależał od charakterystyk poszczególnych czujników i wartości progowych skonfigurowanych przez instalatora.

()

۲

۲

W przypadku pytań należy skontaktować się z instalatorem systemu.

۲

Po zakończeniu instalacji i pomyślnej aktywacji systemu wentylacyjnego należy pamiętać o przekazaniu użytkownikowi niniejszej broszury. Instrukcję należy przechowywać razem z zestawem informacji dotyczących zastosowań w domu.

Instalator systemu:

()



Wavin Technology & Innovation B.V. Rollepaal 20 7701 BS Dedemsvaart Netherlands

۲

©2023 Wavin

DO 5844 lss01