Wavin Sentio Bruksanvisning

Oppdatering av internprogram

Oppdatering av internprogram til Sentio-systemet er avgjørende for å få tilgang til nye funksjoner, forbedre ytelsen, fikse feil og sikre sikkerhet. Det forlenger også enhetens levetid, opprettholder kompatibilitet og opprettholder støtten fra produsenten. I denne bruksanvisningen finnes det tre måter å utføre en oppdatering av internprogram.

Oppdatering med et SD-kort

- SD-kortet som brukes til oppdatering må oppfylle følgende krav:
 - Ingen passordbeskyttelse
 - FAT32-formatert

1. Last ned siste internprogram på wavin.com/sentio Kopier internprogramfiler til SD-kortet

- TM600xx.fw -> fil for sentral kontrollenhet
- TS650xx.fw -> fil for igangkjøring av berøringsskjerm
- SENTIO-vxx-date-_f4.fwpkg -> fil for alle andre elementer

Hvor xx er nummeret for internprogramfilen.

2. Oppdatering av Sentio Display

• Igangsetting av berøringsskjerm, gå til: System | Actions | Update | Update display.

3. Oppdatering av Sentio kontrollenhet

 Igangsetting av berøringsskjerm, gå til: System | Actions | Update | Update control unit.

4. Oppdatering av alle andre komponenter

- a. Gå til nettverks-LED 🛜 på kontrollenheten ved å bruke piltastene
- b. SD-kortet vil laste inn internprogrammet til kontrollenheten, LED-lys vil blinke blått raskt

wavir

- c. Hvis LED-lyset lyser konstant blått, er oppdateringen klar til å starte
- d. Trykk på Enter igjen for å starte oppdateringen.

6	Pudajasa	>>		
	Randleger	V		
	Installer instillinger	\gg		and the second
×,	Vic plotode perfectionspos,	>>		2724-1-1-1
-	MidentifigEprovidging	>>	11.	Springer
-	Secondidornasion	>>		Sec.
/120	0	_		CMILVID

ntinger	^	12
Loggtilkomposetter	>>	
Fjam kan poperter	>>	
Lugg til exheter i fanksjo,	*	-
Fjern esherse / haksjone-	>>	
Opposer	>>	-

System (Handlinger Op	pleter 2
Automatics explanating	>>
Ogainter Loot-ofter	*

Automatisk oppdatering via sentral kontrollenhet

Når den sentrale kontrollenheten (CCU) er koblet til internett, kan den brukes for å se etter det nyeste internprogrammet.

- 1. Gå til nettverks-LED 🛜 på CCU
- Serveren sjekkes for ny versjon (hvis koblet til internett)
- Komponenter sjekkes for oppdateringer
 LED-lyset lyser blått
- 4. Hvis LED-lyset lyser blått = oppdatering er klar
- 5. Trykk på Enter igjen for å starte oppdateringen.



Tips:

Nye systemer som kommer fra fabrikken inneholder allerede internprogram for å oppdatere alle komponenter til de nyeste versjonene, også når enheten ikke er tilkoblet internett. Det anbefales å alltid utføre oppdateringen ved første igangsetting.

Wavin Sentio Bruksanvisning

Oppdatering av alle komponenter via Sentio-appen



- 1. Gå til innstillinger
- 2. System og oppdateringer
- 3. Se etter oppdateringer
- 4. Start oppdatering



Wavin er en del av Orbia, et fellesskap av selskaper som jobber sammen for å takle noen av verdens mest komplekse utfordringer. Vi står sammen om et felles mål: Fremme liv rundt om i verden. Norsk Wavin | Karihaugveien 89 - 1086 Oslo Norge | www.wavin.com | E-post ordre.no@wavin.com orbia 🔘

© 2023 Wavin Wavin forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel. På grunn av kontinuerlig produktutvikling kan det skje endringer i tekniske spesifikasjoner. Installasjonen må følge monteringsanvisningen.