

PE 80 overschuifmof

Toepassingsgebied:

- ⌚ Gas aansluitleidingen met een maximale toegestane werkdruk van 200 mbar.
- ⌚ Waterleidingen met een nominale druk van 12,5 bar.

Instructies:

Controleer de onderdelen op beschadigingen en verontreinigingen. De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet zijn.

- 1a] Zaag, snij of knip indien nodig de buizen haaks af.
- 1b] Zaag, snij of knip het in te passen buisstuk op de juiste lengte af. Deze mag maximaal 1 cm. korter zijn dan de lengte tussen de twee buiseinden.
- 1c] Bij diameters groter dan 50 mm: zaag of snij twee korte stukjes buis van minimaal een halve moflengte af. Deze dienen om het omklappen van de manchetten te voorkomen.
- 1d] **bij SDR 11: inzetbus grijs**
bij SDR 17,6: inzetbus geel
Bij toepassing van (Slagvast) PVC buis: buiseinden aanschuiven en ontbramen.
- 2] Plaats met een vetkrijt merkstrepen op de einden van de buizen en passtuk op een halve moflengte afstand.
- 3] Voorzie de rubberen ringen/manchetten en indien nodig de buiseinden royaal van Wavin -of gelijkwaardig- glijmiddel. Bij water toepassingen KIWA-ATA gekeurd glijmiddel gebruiken.
- 4] Opmerking: kleine diameters kunnen met de hand gemonteerd worden en bij grotere diameters moet ter bescherming van de moffen en buizen gebruik worden gemaakt van een stootijzer en een houten blok.
- 5a] Diameters t/m 50 mm: Schuif de moffen geheel over de buizen. Vervolg met 8.
- 5b] Diameters groter dan 50 mm: Schuif de moffen over de buizen tot aan de merkstreep.
- 6] Plaats de korte stukjes buis, ruim voorzien van glijmiddel, in de moffen tegen de buizen aan.
- 7] Schuif nu de moffen over de buizen, zodat de korte stukjes buis er weer uitgedrukt worden en de beide manchetten op het buiseind zitten. Als de moffen ook met glijmiddel zwaar schuiven, kunnen hulpgereedschappen (klembeugels en takels) noodzakelijk zijn.
- 8] Voorzie indien nodig de buiseinden van het passtuk royaal van Wavin -of gelijkwaardig- glijmiddel. Bij water toepassing KIWA-ATA gekeurd glijmiddel gebruiken.
- 9] Plaats het passtuk in lijn tussen de buiseinden.
- 10] Schuif de moffen terug over het passtuk tot aan de merkstrepen.

Onderdelen in de verpakking:

- ⌚ PE 80 overschuifmof
- ⌚ Montage-instructie

