

## Multiflex 1250



Forbered et 5-10 cm jævnt, fastkomprimeret udjævningslag af komprimerbart friktionsmateriale.



Sænk brøndbunden, som er forsynet med løfteøjer, ned i rørgraven og placér den på udjævningslaget.



Fyld jævnt op med friktionsmateriale rundt om brønden i et lag af 20-30 cm. Komprimer maskinelt, så du opnår en komprimeringsgrad på minimum 98% Standard Proctor.



Du kan nemt afkorte ring/kegle på pladsen, så de passer i højden.

# MONTERINGSVEJLEDNING



Rengør første ribbe på ring/kegle, inden montering af gummiring.

Montér altid gummiringen i første ribbe.



Rengør gummiringen på ring/kegle, inden både gummiring og mufte smøres med glidemiddel.



Montér ring/kegle i hhv. brøndbunden eller ringen.



Fyld igen jævnt op med friktionsmateriale rundt om ring/kegle i et lag af 20-30 cm. Komprimer maskinelt, så du opnår en komprimeringsgrad på minimum 98% Standard Proctor.