

PVC knevelinlaat 125 en 160 mm

Toepassingsgebied:

- Wavin PVC Ultra-3 en
PVC volwandbuis DN200 t/m DN630

Onderdelen in de verpakking:

- PVC knevelinlaat
- Montage instructies

Instructies:

- Open de verpakking en controleer de onderdelen. De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet worden geïnstalleerd.
- Controleer of de PVC Knevelinlaat binnen het toepassingsgebied valt.
- Bepaal de grootte van de benodigde boordiameter:

Boor 127 mm	Boor 159 mm
125/200	
125/250	160/250
125/315	160/315
125/400	160/400
	160/500
	160/630

- Boor het gat en maak hierbij gebruik van de juist boorstandaard om rechtstandig op het hart van de buis te boren.

Let op: Boordiameter is afhankelijk van de aan te sluiten diameter (zie stap 3).

- Verwijder de bramen m.b.v. een staalspons of schuurlinnen. Zorg voor een schoon boorgat zonder scherpe randen of oneffenheden.

- Plaats de knevelinlaat verticaal in het gat en goed aandrukken. GEEN glijmiddel aanbrengen op het rubber of in het gat van buis. Plaatsing is alleen toegestaan conform tekening tussen 45° en 135°, waarbij de verbinding waterdicht moet blijven en vrij van zettingskrachten.

- Druk vervolgens de handels gelijktijdig naar beneden tot in de vergrendeling.

- Vervolgens de standpijp haaks afzagen, afbramen, maar NIET afschuinen.

- Voorzie de mofmanchet van de knevelinlaat van glijmiddel en plaats de standpijp. Voor de verdere uitvoering: zie NPR 3218.

