

Wandinlaat 125 mm t.b.v. verticale infiltratiebuis

Toepassingsgebied:

- ⊙ Verticale infiltratiebuis DN300
- ⊙ Verticale infiltratiebuis DN500
- ⊙ Verticale infiltratiebuis DN800

Onderdelen in de verpakking:

- ⊙ Halve PVC mof met geotextiel
- ⊙ Rubber manchet
- ⊙ Montage instructies

Instructies:

- 1] Open de verpakking en controleer de onderdelen.
De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet worden geïnstalleerd.
- 2] Controleer of de verticale infiltratiebuis binnen het toepassingsgebied valt.
- 3] Bepaal de aansluithoogte en snij een kruis in het geotextiel van ongeveer 20 x 20 cm en vouw de losse hoeken tussen de buiswand en geotextiel.
- 4] Boor op de juiste hoogte met de 146 mm gatenboor een gat in de buiswand.
- 5] Verwijder de bramen en plaats de rubber manchet in het geboorde gat.
- 6] Voorzie de geplaatste rubber manchet aan de binnenzijde van glijmiddel.
- 7] Plaats (duw) de wandinlaat in de rubberen manchet (indien nodig m.b.v. een stootijzer). Voorkom dat het geotextiel van de wandinlaat tussen de verbinding komt.
- 8] Ontvouw het geotextiel en fixeer deze d.m.v. tie-rips of tape rondom de buis om te voorkomen dat deze flap wegzakt tijdens het aanvullen.
- 9] Voorzie de mof van de wandinlaat van glijmiddel en duw de aangeschuinde buis tot aan de stootrand.