

Må man kædegrave eller nedpløje et PE100 PN6,3 rør?

Svar:

Nej.

Rørene skal installeres i henhold til DS 430 – "Lægning af fleksible ledninger af plast i jord" eller "[Branchevejledning nr. 54](#)". Med hensyn til kædegravning/nedpløjning, anbefaler vi at man ved denne installationsform som minimum anvender trykklasse PN10.