

## Slagvast PVC steekmof / verloopsteekmof

### Toepassingsgebied:

- ① **Kleur geel:**  
Gasleidingen, maximaal toegestane werkdruk 200 mbar.
- ② **Kleur grijs:**  
Waterleidingen, nominale druk (PN) 8 of 10 bar.

### Montage-instructies:

De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet zijn.

- 1] Zaag of snij indien nodig de buizen haaks af, schuin deze aan en verwijder de bramen.
- 2] Meet de insteekdiepte(n) van de (verloop)steekmof en geef deze met een vetkrijt aan op de buizen.
- 3] Voorzie de rubberen manchetten en indien nodig de buiseinden van Wavin - of gelijkwaardig - glijmiddel. Bij water toepassing KIWA-ATA gekeurd glijmiddel gebruiken.
- 4] Opmerking: kleine diameters kunnen met de hand gemonteerd worden en bij grotere diameters moet ter bescherming van de mof en de buizen gebruik worden gemaakt van een stootijzer en een houten blok.
- 5] Monteer de mof tot aan de merkstreep op de buis. Monteer de andere buis tot aan de merkstreep in de mof.

