

Verwerkingsvoorschriften Wavin vloerverwarmingsbuis

Bij lagere temperatuur wordt vloerverwarmingsbuis merkbaar stugger, dat maakt het moeilijker te verwerken. De kans op knikken bij het maken van bochten neemt toe. Daarom moet bij een temperatuur beneden 5°C voorzichtiger gewerkt worden en wordt het leggen van buis bij een temperatuur beneden 0° C ontraden.

De verlegde buis mag niet bloot gesteld worden aan bevriezing, ook niet van buiten zijde. Vloerverwarmingsbuizen worden geacht te worden verlegd in ruimten die water- en winddicht zijn.

Voorkom beschadigingen, sleep geen rollen buis over de grond. De verlegde buis mag niet bloot gesteld worden aan belastingen door steigers, ladders, vallende stenen en gereedschap. Voor het aanbrengen van de deklaag moet de leiding op beschadigen en knikken worden gecontroleerd.

Overzicht verwerkingsvoorschriften:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Buigen bij 20°C | - goed (geen gereedschap gebruiken) |
| • Buigen bij 40°C (max. verw. temp.) | - goed (geen gereedschap gebruiken) |
| • Buigen bij 0°C (min. verw. temp.) | - moeilijk (geen gereedschap gebruiken) |
| • Verwerking < 0°C | - niet toegestaan |
| • Vastzetten buis kunststof clips, | - geen metalen hamer gebruiken |
| • Buitenzijde beschermen tegen | - beschadigingen, vocht en zonlicht |
| • Minimale kromtestraal | - 100 mm |