

Må man fjerne den iltede overflade før elektromuffesvejsning med sandpapir?

Svar:

Nej, der må ikke anvendes sandpapir.

For at fjerne oxidhinden skræbes 0,1mm spåner af rør til målemærket. Dette gøres bedst med en universal høvl. En skarstenskraber kan dog også anbefales.

Vigtigt: Undgå enhver berøring af det rengjorte svejseområde. Rør ikke ved indersiden af muffen eller ved den skræbete rørende. Rør og muffe kan om nødvendigt aftørres med tørt, fnugfrit engangspapir.

Bemærk: Muffen leveres i en beskyttende plastikemballage, der evt. kan bruges som "handske" for at holde svejsefladerne fri for snavs og fedtede fingre under montage af muffe på rør.