



Samletanke

Brug samletanke, hvis det ikke er muligt at etablere nedsivning eller hvor den offentlige kloak ikke er til rådighed.

Samletanken opsamler spildevandet fra hele husstanden og tømmes ifølge kommunens tømningsordning, når kapaciteten er brugt op. Tankene fra Wavin opfylder naturligvis de krav, som i dag stilles til samletanke for opsamling af spildevand. Installationen skal udføres, så forbruget af vand er mindst muligt – opsamlingskapaciteten er begrænset. Spildevandsstrømmen vil som følge af lavt vandforbrug være minimal, og der stilles derfor større krav til faldet på tilløbsledningen til tanken.

Samletanke i glasfiber

- Kapacitet fra 10-80 m³

For ovennævnte tanke findes indløbet i forskellige dimensioner, tømme studs i ø200 eller ø600 mm, og installationsdybden er maksimal 1 meter. Ved større lægningsdybder anbefaler vi specialtanke – kontakt teknisk salgssupport hos Wavin på 89 63 62 52.

Som opføringsrør til ø600 mm bruges PP-opføringsrør. Tankene leveres med stropper for opdriftssikring, dæksler til tømme studs (200 mm) og alarm (Lokaset 20 og SET/LV). Alle tankene er trykprøvet i henhold til gældende standarder.

Samletanke i PE

- 3, 4 og 6 m³ som oval (Loka)
- 3 m³ som cylinder (Rona)

For Loka-tankene er indløbet ø110 mm, tømme studs ø200 mm og installationsdybden maksimalt 1 meter. Disse tanke leveres med stropper for opdriftssikring, dæksler til tømme studs (200 mm) og alarm (Lokaset 20 og SET/LV). Rona-tankene leveres med studs forberedt for ø315 mm korrugeret opføringsrør, og som ekstraudstyr findes slamsuger kobling til tømning.

Krav til samletanke

- Regnvand bør ikke tilsluttes samletanken.
- Tanken skal udluftes med en ventilationsledning på mindst ø50 mm, som er tilsluttet afløbsledning eller tanken.
- Tankstørrelsen bliver fastsat af myndighederne i forhold til mængden af det tilladte spildevand og tømningshyppigheden.

Yderligere information:

Brochure

-  [Samletanke \(PDF : 164 kB\)](#)
Juni 2004

Wavin, www.wavin.dk