

Hijzen drukverdeelplaten

Technische gegevens

De hijs sleutel is geschikt voor het hijsen van door Oogink Trilbeton B.V. geproduceerde drukverdeelplaten die, met het oog op de gewichtsverdeling, aan twee punten moeten worden gehesen.



Hijssleutel type Oogink

Artikelnummer	Lengte (mm)	Afmeting voet (L x B) (mm)	WLL (kg)
2030900006	374	55 x 20	600 (2 stuks!)

Merktekens

De volgende merktekens dienen zichtbaar en onbeschadigd op het hijsgereedschap aanwezig te zijn:

1	ingeslagen	WLL	300 kg
---	------------	-----	--------

Onderstaande Oogink drukverdeelplaten zijn geschikt voor het hijsen met de hijs sleutel

L x B (mm)	Dikte variabel van-tot (mm)	Min. beenlengte 2-sprong (mm)
800 x 800	80 - 240	800
900 x 900	80 - 240	900
950 x 950	80 - 240	950
1.000 x 1.000	80 - 240	1.000
1.100 x 1.100	80 - 240	1.100
1.200 x 1.200	80 - 240	1.200

Werkwijze

- 1] Plaats de hijs sleutels in de speciaal daarvoor aangebrachte sparingen in de drukverdeelplaat.
- 2] Draai beide hijs sleutels een kwartslag (90°). De ogen van de hijs sleutel moeten tegenover elkaar staan (kijken elkaar aan).
- 3] Steek een stang door de hijsogen van de hijs sleutels zodat hijs sleutels fixeren en niet meer kunnen draaien.
- 4] Bevestig een 2-sprong met een draaglast van min. 1.120 kg (niet meegeleverd) aan de ogen van de hijs sleutels en hijs deze vervolgens rustig verder naar de plaats van bestemming.
- 5] Verwijder de 2-sprong uit de hijsogen en hijs deze rustig weg om zwieren van de kettingen te voorkomen.

LET OP: Nooit > 1,8 meter maaiveld hijsen! Zorg dat NIEMAND zich in de gevarezone van een hangende last bevindt!

Dit is de verkorte handleiding van de Oogink hijs sleutel. Een volledige gebruiksaanwijzing kunt u downloaden via de website www.oogink.nl.

Wavin Nederland BV | J.C. Kellerlaan 8 | Postbus 5 | 7770 AA Hardenberg
T. +31 (0)523 288 165 | E. info@wavin.nl | Connect to better op www.wavin.nl