

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Calefa V indirekte fjernvarmeunit



wavin

Indholdsfortegnelse

1 SIKKERHEDSINSTRUKTION	3
1.1 VARMEKILDE	3
1.2 OPBEVARING	3
1.3 TRANSPORT SKADER	3
1.4 VARME OVERFLADER	3
1.5 HØJT TRYK OG TEMPERATUR	3
1.6 TILSLUTNINGER	3
2 PRODUKTETS ANVENDELSE	4
2.1. HENVISNINGER	4
3 PRODUKTBESKRIVELSE CALEFA V	5
3.1 FUNKTIONSBeskrivelse	5
3.1.1 BYPASS	5
3.1.2 CIRKULATION VARMT BRUGSVAND	5
3.2 BESTYKNING	6
4 SPECIFIKATIONER	7
4.1 TILSLUTNINGSSKITSER	7
4.2 PRINCIPDIAGRAM	8
5 MONTERINGSVEJLEDNING	9
5.1 MONTAGE AF UNIT	9
5.2 MONTAGE AF ENERGIMÅLER	10
5.3 MONTAGE AF UDEFØLER (KUN MODELLER MED VEJRKOMPENSATOR)	10
6 EL-TILSLUTNING	11
7 OPSTART	12
8 VEJLEDNING TIL DWH 201 ELEKTRONISKBRUGSVANDSSTYRING	13
9 VEJLEDNING VEJRKOMPENSATOR	38
9.1 INSTALLATION OG MONTERING	38
9.2 INDSTILLING TID OG DATO	38
9.3 STANDARDOPSÆTNING FRA WAVIN	39
9.4 ÆNDRING AF STANDARDOPSÆTNING	39
9.5 FUNKTIONSAFPRØVNING SAMT FEJLFINDING	40
9.6 FØLERUDLÆSNING	40
9.7 REGULERINGSVENTIL	41
9.8 GENDANNELSE TIL FABRIKSINDSTILLINGER	41
10 VEJLEDNING CIRKULATIONSPUMPE (GRUNDFOS UPM 3 AUTO L)	42
11 DRIFT OG VEDLIGEHOLD	44
11.1 INSTRUKTION	44
11.2 BESKRIVELSE	44
11.3 VEDLIGEHOLD	44
11.4 FEJLFINDING VAND OG VARME	45
11.4.1 INDSTILLING AF VARMEANLÆGGETSFREMLØBSTEMPERATUR	45
11.4.2 SOMMERDRIFT	45
11.4.3 BYPASS	45
12 FEJLFINDING OG FAQ	46
12.1 FAQ	46
13 KOMPONENTOVERSIGT	48
14 VARENUMRE	52
15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	53
BILAG 1 - FRESE OPTIMA COMPACT	54
BILAG 2 - YDELSESTABELLER	55
SENTIO SAMMENKOBLET MED CALEFA	57
CIRKULATIONSÆT CALEFA TD/S OG V	69
CALEFA BOOSTERSÆT	83
CALEFA TD KIT	85

1 Sikkerhedsinstruktion

Inden installation og opstart af Calefa fjernvarmeunits, skal denne vejledning gennemlæses grundigt. Wavin påtager sig intet ansvar for tab eller skader, hvis denne installationsvejledning er blevet tilsidesat.

1.1 Varmekilde

Calefa fjernvarmeunits er udviklet til fjernvarme, men kan også benyttes med andre varmkilder, såfremt driftsbetingelserne for disse til enhver tid er sammenlignelige med fjernvarme.

1.2 Opbevaring

Calefa fjernvarmeunits skal inden installation opbevares på et tørt og opvarmet sted med en generel indendørs relativ luftfugtighed på max. 85% og temperatur på 0 – 50 °C.

1.3 Transportskader

Kontrollér Calefa fjernvarmeunits for eventuelle transportskader, inden monteringen påbegyndes.

1.4 Varme overflader

Calefa fjernvarmeunits kan være meget varme og forårsage forbrændinger.

1.5 Højt tryk og temperatur

Det maximale driftstryk kan være op til 16 bar og den maksimale fremløbstemperatur i fjernvarmenettet kan være op til 120 °C. Dette kan medføre risiko for skoldning ved berøring af Calefa fjernvarmeunitten og ved lækage.

Overskrides trykket og temperaturen, øges risikoen ligeledes for person- og tingskade betragteligt.

1.6 Tilslutninger

Det skal være muligt at kunne afbryde alle energikilder til fjernvarmeunitten. Dette gælder også el.

OBS!

Calefa V unitten er fra fabrikken lækagesøgt og fundet tæt. På grund af vibrationer under transport og håndtering kan der opstå utæthedder i fjernvarmeunitten. Omløberen i fjernvarmeunitten skal derfor efterspændes, inden der lukkes vand på anlægget.

2 Produktets anvendelse

Calefa V er en komplet elektronisk styret fjernvarmeunit, der anvendes i forbindelse med indirekte fjernvarmeanlæg.

Det varme brugsvand produceres i en gennemstrømningsveksler.

Calefa V unitten er forsynet med en varmeveksler, der gør det muligt at regulere fremløbstemperaturen til varmesystemet.

Fjernvarmeunitten er fuldisoleret med en EPP kappe, der sikrer en væsentlig reduktion af varmetabet fra unitten.

Henvisninger

Klik ind på www.wavin.dk eller kontakt installatøren af denne unit, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring fjernvarme generelt.

3 Produktbeskrivelse

Calefa V

3.1 Funktionsbeskrivelse

Calefa V er en komplet, fuldisoleret fjernvarmeunit for anvendelse i indirekte fjernvarmeanlæg med varmeveksler for regulering af fremløbstemperaturen. Fjernvarmeuniten kan leveres med vejrkompensator. Det varme brugsvand produceres i en elektronisk reguleret gennemstrømningsvarmeveksler.

I Calefa V fjernvarmeunit produceres det varme vand i en gennemstrømningsvarmeveksler. Temperaturen indstilles og styres via den elektroniske regulator. En flowmåler på vandtilførslen til veksleren registrerer, når der tappes varmt vand. Først når vandtilførslen registreres, åbnes der for fjernvarmen til brugsvandsveksleren. Dette sikrer mod unødig opvarmning af brugsvandsveksleren i stilstandsperioder. Brugsvandstemperaturen bør ikke stilles højere end 45-50 °C for at undgå unødig kalkudfældning og dermed forringe ydelsen og afkølingen.

Ved strømafbrydelse under aftapning af varmt brugsvand, lukkes fjernvarmeforsyningen til brugsvand automatisk.

3.1.2 Cirkulation Varmt brugsvand

Calefa V unit er forberedt, så der kan monteres brugsvands-cirkulation. Man kan i DHW 201 styringen via et eksternt relæ tilslutte cirkulationspumpen. Calefa DHW 201 styringen har 4 indstillingsmuligheder til styring af cirkulationen. Auto, Kalender, On og Off.

Auto Vælges Auto vil styringen analysere forbrugsmønster, og deraf selv danne et tidsprogram, hvor cirkulationen vil være aktiveret.

Kalender Vælges Kalender kan man selv lave et tidsprogram, hvor cirkulationen vil være aktiv.

On Vælges On vil cirkulationen være aktiv hele tiden.

Off Vælges Off er der ingen cirkulation aktiv.

3.1.1 Bypass

Calefa DHW 201 styringen har 4 bypass indstillinger. Auto, Kalender, On og Off

Auto Er bypass funktionen sat til auto, vil styringen analysere forbrugs mønsteret, og der ud fra selv danne et tidsprogram, hvor den vil sørge for at stikket op til unitten er varmt.

Kalender Er bypass funktionen sat til Kalender, kan man selv lave et tidsprogram, hvor fjernvarmestikket holdes varmt.

On Er bypass funktionen sat til On, vil fjernvarmestikket op til unitten altid holdes varmt, i forhold til den ønskede bypass temperatur.

Off Er bypass funktionen sat til Off, vil der ikke være bypass på unitten.

Valgte program vil også gælde for bypass funktionen.

I Calefa V unit kan fremløbstemperaturen i varmekredsen reguleres. Hvis fjernvarmeuniten er leveret med en ECL 110 vejrkompensator sker reguleringen automatisk i forhold til udetemperaturen og den valgte varmekurve. Er unitten uden ECL 110 vejrkompensator, reguleres temperaturen på det termostatiske følerelement.

3.2 Bestykning

Calefa V units leveres med

- ⌚ Brugsvandsveksler
- ⌚ Brugsvand regulator DHW 201
- ⌚ Optima Compact med hurtigt virkende motor
- ⌚ Trykudligningsbeholder
- ⌚ Kontraventil på koldt brugsvand
- ⌚ Varmeveksler
- ⌚ Trykekspansionsbeholder
- ⌚ Sikkerhedsventil (centralvarme)
- ⌚ Optima Compact reguleringsventil
- ⌚ Pasrør 110mm x $\frac{3}{4}$ " i frem og returløb
- ⌚ Mulighed for montage af $\frac{1}{2}$ " dyklomme i frem- og returløb
- ⌚ Snavssamler
- ⌚ Forberedt for PDO
- ⌚ Mulighed for trykudtag
- ⌚ Isoleret bagplade og kappe i EPP


Ekstraudstyr

Calefa V kan leveres med følgende indbygget eller købt ved siden af:

- ⌚ Indbygget brugsvandscirkulation. Pumpe monteres uden for unit.
- ⌚ ECL 110 vejrkompenator

4 Specifikationer

4.1 Tilslutningsskitser




Betegnelse	Forklaring
FF	Fjernvarme Fremløb
FR	Fjernvarme Retur
VR	Varme Retur
VF	Varme Frem
BV	Brugsvand Varmt
KV	Brugsvand Koldt

4.2 Dimensioner

Mål og Vægt	
Højde	950 mm inkl. kuglehaner
Bredde	530 mm
Dybde	250 mm
Vægt	31,5 kg inkl. kappe
Tryktrin (Prim. / Sek.)	PN 16 / PN 3
Tryktrin brugsvand	PN 10
Max. Temperatur	120 °C

4.2 Principdiagram

Calefa V



Calefa V med ECL




Fig. nr.	Betegnelse
02	Brugsvandeksler / Varmeveksler
07	Trykudligner
10	Afspæringsventil
22	Reguleringssventil Varme Frese Optima Compact
25	Sikkerhedsventil Varme
28	Kontraventil
28A	Kontrolérbar kontraventil
34	Frese Optima compact
36	Flowmåler
37	Motorventil, brugsvand
40	Pumpe UPM 3
49	Aut. luftudlader
51	Anlægsfølere
52	½" trykudtag eller følerlomme
53	Snavssamler
55	Manometer
57	Trykekspsion
59	½" Følerlomme
60	ECL 110
65	Udeføler
70	Calefa DHW 201 Brugsvandsregulator
90	¾" x 110 mm Passtykke

5 Monteringsvejledning

Selvom installationsarbejdet er væsentligt forenklet i Calefa V fjernvarmeunit, så skal arbejdet udføres af autoriserede VVS og el installatører.

5.1 Montage af unit

Inden fjernvarmeunitten installeres, gennemskyldes installationen grundigt for urenheder.

Fjernvarmeunitten monteres på væggen i de to nøglehuller på bagpladen med kraftige bolte, skruer eller ekspansionsbolte. Nøglehullerne findes ved at fjerne hjørnet af isoleringen på bagpladen (se Figur 1).

Tilslut fjernvarmeunitten til husets vand- og varmeinstallation (se Tilslutningsskitse på side 6).

Vandpåfyldning monteres uden for unit.



Figur 1.

5.2 Montage af energimåler

Fjernvarmeunitten er fra fabrikken leveret med 110 mm x ¾" pasrør i frem- og returløb for montage af energimåler. Der er i frem- og returløb mulighed for montering af følerlommer (markeret med rød label). Regneenheden monteres i øverste venstre hjørne. Holderen for regneenheden monteres på stålpladen. Ledningerne føres ned gennem isoleringen, og tapperne i isoleringen fjernes på de gennemføringer, der er brugt.

5.3 Montage af Udeføler

(kun modeller med vejrkompensator)

Ledningen føres ind i bunden af fjernvarmeunitten (se Figur 2).



Figur 2.

Ledningen føres op til vejrkompensatoren og monteres på klemme 1 og 2 (se Figur 3).

Udeføleren monteres på den koldeste facade, normalt mod nord. Udeføleren placeres et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys og heller ikke over døre, vinduer eller udluftningskanaler.



Figur 3.


6 El-tilslutning

Tilslutning Hardware 6	Terminaler	Farve
Føler Varmt vand (Gul)	1	Brun
	2	Hvid
Føler Koldt vand (Grøn)	3	Brun
	4	Hvid
Fjv. Frem (Rød)	5	Brun
	6	Hvid
Fjv. Retur (Blå)	7	Brun
	8	Hvid
Flow måler	9	Hvid
	10	Rød
	11	Brun
RS 485 Bus	GND	Sort
	A	Gul
	B	Grøn
	24V +	Rød
Udgang til relæ 24V DC BV circulationspumpe	+	x
	-	x
Kold bypass (Telestat 2W max.)	18	x
	19	x
Frese Step motor	20	Gul
	21	Grå
	22	Grøn
	23	Blå
230V forsyning	PE	Grøn/Gul
	N	Blå
	L	Brun

Tilslutning Hardware 10	Terminaler	Farve
Føler Varmt vand (Gul)	1	Brun
	2	Hvid
Føler Koldt vand (Grøn)	3	Brun
	4	Hvid
Fjv. Frem (Rød)	5	Brun
	6	Hvid
Fjv. Retur (Blå)	7	Brun
	8	Hvid
Flow måler	9	Hvid
	10	Rød
	11	Brun
RS 485 Bus	GND	Sort
	A	Gul
	B	Grøn
	24V +	Rød
Trykmåler centralvarme	16	x
	17	x
Udgang til relæ 24V DC BV circulationspumpe	18	x
	19	x
Frese Step motor	20	Gul
	21	Grå
	22	Grøn
	23	Blå
230V forsyning	PE	Grøn/Gul
	N	Blå
	L	Brun

Tekniske specifikationer	
Calefa DHW 201	
Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Effekt forbrug	Standby 0,7 W / maks. 66 W
Tæthedsklasse	IP 41
Drift temperatur	0°C til +50°C
Danfoss ecl 110	
Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Effektforbrug	Standby 3 W / maks. 55 W
Maks. Belastning på relæ udg.	2 A, 230 V

Hardware version findes i menu:
Avanceret - Service info/mode



7 Opstart

Calefa V unit er fra fabrikken lækagesøgt og fundet tæt. På grund af vibrationer under transport og håndtering kan der opstå utætheders i fjernvarmeunitten. Omløberne i fjernvarmeunitten skal derfor efterspændes, inden der lukkes vand på anlægget.

1. Gennemskyl anlægget grundigt
2. Fyld vand på anlægget. Anbefalet tryk mellem 0,5 og 1,5 bar
3. Indstil Frese optimaventilen til ønsket vandmængde. Se bilag 1.
4. Tilslut fjernvarmeunittens stikprop til 230V
5. Indstil den ønskede brugsvandtemperatur på brugsvandsregulatoren (den er fra fabrikken indstillet til 45 °C)
6. Indstil bypass temperaturen (den er fra fabrikken indstillet til 43 °C og auto mode)
7. Pumpen er ved levering indstillet til Proportional tryk.
Hvis huset er med gulvvarme skal denne indstilling ændres til Konstant tryk (Se Vejledning cirkulationspumpe s. 15)
8. Efter opstart renses snavssamlere (markeret med grøn label)
9. Efterse grundigt installationen og fjernvarmeunitten for utætheders
10. Husk at føre sikkerhedsventil til afløb.


Montage at motor på ventil til brugsvand

For at motoren til brugsvandsventilen kan monteres, skal motoren åbnes / køres tilbage. Se vejledning DHW 201 avanceret – ventil styring.

Motoren må ikke efterspændes uden at motoren er kørt tilbage.

Ved opstart eller udskiftning anbefales det, at pumpen kører i mindst en time. Det sikrer at pumpen ventileres korrekt og reducerer risikoen for luft i pumpen.

8 Vejledning til DWH 201 elektronisk brugsvandsstyring



Calefa DHW 201 brugsvandsregulator er den officielle betegnelse for den elektroniske styring på fjernvarmeunitten.

Styringen består af et display samt:


ENTER

PIL NED

PIL OP

Tast ENTER for Menuen

Tast altid **ENTER** for at komme ind til menuen og **OK** for valg af menupunkt.



Brug **PIL OP** og **PIL NED** for at navigere i menupunkterne.


Menuen kan ikke altid vises i sin helhed på skærmen. **Exit** afslutter alle menupunkter. Brug **PIL NED** for at se resten af menuen.

For at gå tilbage til forrige menupunkt afsluttes med **Exit**.

Symboler



Flow: Dette symbol vises på startskærmen, når der tappes brugsvand.



Bypass: Dette symbol vises på startskærmen, når bypass funktionen forsøger at hæve temperaturen i fjernvarmestikket til ønsket bypass temperatur.




Lav temperatur: Dette symbol vises på startskærmen, når den ønskede brugsvandstemperatur ikke kan opnås. Dette kan skyldes at fjernvarmen er afbrudt, eller at brugsvandsflowet er for stort i forhold til den mængde energi, der leveres via fjernvarmen.




Advarsel: Dette symbol blinker på startskærmen, når der er registreret en fejl. Fejlen kan aflæses under menupunktet **System status.**

Startskærm

På startskærmen vises dato og klokkeslæt samt den indstillede varmtvandstemperatur.



Ønskes BV temperaturen (brugsvandstemperaturen) ændret, gøres det ved at trykke på **PIL OP** for at hæve temperaturen og **PIL NED** for at sænke temperaturen.





Er der fejl på systemet blinker en advarselstrekant på startskærmen. Fejlen kan aflæses under menupunktet **System status**.


System status

Her vil fejlkoder kunne aflæses. Dette symbol blinker i startskærmen, hvis der er registreret fejl på systemet.

Tast ENTER for Menuen



En af følgende meddelelser vises i skærmen.



System OK.

Brugsvandsføler er defekt eller frakoblet.

Koldtvandsføler er defekt eller frakoblet.

Fjernvarmeføler frem er defekt eller frakoblet.

Fjernvarmeføler retur er defekt eller frakoblet.




Motor defekt eller frakoblet.

Bypass - Bypass temperatur

Her indstilles **Bypass temperaturen** samt tidsstyringen.

Hvis der er valgt Brugsvand pumpe vil Bypass menuen være erstattet af en Brugsvandcirk. Menu.

Tast ENTER  for Menuen



Brug PIL OP og PIL NED for indstilling af den ønskede bypass temperatur.

Tast ENTER for at afslutte.

Brugsvandscirkulation

Her indstilles cirkulationstemperaturen samt tidsstyringen.

Tast ENTER  for Menuen



System status

Brugsvandscirk.

Dato og tid

Avanceret

Føler

Exit



Cirkulations temp

Tidsstyring

Exit



Bypass temperatur

40°



Brug PIL OP og PIL NED for indstilling af den ønskede cirkulationstemperatur.

Tast ENTER for at afslutte.

Bypass / Brugsvandcirk. – Tidsstyring/Mode

I Mode indstilles de forskellige former for bypass styring.


Auto styring: Auto styring analyserer tidspunkterne, hvor der er forbrug på varmet vand over en periode på 14 dage, og ud fra disse sikres det, at stikledningen kun holdes på den ønskede bypass temperatur, når der er behov for varmt vand.

Kalender styring: Programmering af de perioder, hvor man ønsker aktiv bypass funktion.

On: Bypass funktionen er aktiv hele tiden, og sørger for at stikledningen altid holdes på den ønskede bypass temperatur.

Off: Bypass funktionen er sat ud af drift.





Tast ENTER  for Menuen



Bypass / Brugsvandcirk. – Tidsstyring/Auto/Graf

I **Graf** kan man se, i hvilke perioder Bypass er aktiv.

Tast ENTER  for Menuen






De mørke felter markerer perioder, hvor bypass er aktiv.

Bypass / Brugsvandcirk. – Tidsstyring/Auto/Hukommelse

Hukommelse vil kun være tilgængelig, hvis man bruger Auto styring. Her har man mulighed for at nulstille Auto funktionen. Hvis man nulstiller, vil styringen starte forfra med at analysere forbruget.

Tast ENTER  for Menuen






Bypass / Brugsvandcirk. – Tidsstyring/Kalender styring



I **Uge** under Kalender styring kan bypass indstilles for samme periode alle dage i ugen. Ønskes forskellige perioder for de enkelte ugedage indstilles disse individuelt under menupunkterne Mandag - Søndag.

I **Ny periode** angives Start tidspunkt og Stop tidspunkt for Bypass perioden.

Tast ENTER  for Menuen



Brug piletasterne til at flytte til ønsket starttidspunkt.







Brug piletasterne til at markere frem til ønsket stoptidspunkt.

Bypass / Brugsvandcirk. – Tidsstyring/Kalender styring

I **Graf** aflæses perioderne for de enkelte ugedag. Skift imellem dem ved at bruge **PIL OP** og **PIL NED**.




Tast ENTER  for Menuen



Bypass / Brugsvandcirk. – Tidsstyring/Kalender styring

I **Slet periode** kan hele eller dele af perioden for hele ugen slettes. Angiv med **PIL OP** eller **PIL NED** Start tidspunktet, hvorfra der skal slettes. Tast **ENTER** og angiv med **PIL OP** Stop tidspunktet, hvortil der skal slettes. Vær opmærksom på, at du ikke kan anvende **PIL NED** og gå baglæns for at angive Stop tidspunktet.

Tast ENTER  for Menuen



Dato og tid

Her indstilles dato og tid. Styringen skifter selv mellem sommer og vintertid.

Tast ENTER  for Menuen

S y s t e m s t a t u s
B y p a s s
D a t o o g t i d
A v a n c e r e t
F ø l e r
E x i t



Å r
2 0 X X



Brug piletasterne til at finde det rigtige årstal.
Tast ENTER for at få videre til næste.

M å n e d
2



D a g
1



T i m e
1 5



M i n u t
4 5



1 - 2 2 0 X X
1 5 : 4 5 O N S
E x i t






Tast ENTER for at afslutte.

Avanceret – Brugsvands pumpe

Under menupunktet **Avanceret** findes en række indstillinger for pumpe, temperaturer, sprog mv. Herunder følger vejledning til de enkelte punkter.


I **Brugsvands pumpe** angiver man om der skal anvendes brugsvandscirkulation.

Tast ENTER  for Menuen



Brug piletasterne til at slå
brugsvandspumpen Til eller Fra.

Tast ENTER for at afslutte.




I menuen vil der efterfølgende stå
Brugsvandscirk. I stedet for Bypass.
Styringen af brugsvandscirkulationen
har samme indstillingsmuligheder som
Bypass (se side 16)

Avanceret – Brugsvands Pumpe

Under menupunktet **Avanceret** findes en række indstillinger for pumpe, temperaturer, sprog mv. Herunder følger vejledning til de enkelte punkter.

I **Brugsvands Pumpe** angiver man den pumpe, der skal styres af Calefa styreenheden. Pumpen kører samme program, som er valgt i Brugsvandscirk.-menuen.

Tast ENTER  for Menuen



Brugsvands Pumpe

BV min	25
BV max	50
Bypass min	30
Bypass max	60
Ventil styring	
Service info	
Sprog	
Veksler kalibrering	
Netværk	
Exit	






Brug piletasterne til at regulere
BV min = Brugsvands minimum temperatur
BV max = Brugsvands maximum temperatur
Bypass min = Minimum temperatur for bypass
Bypass max = Maximum temperatur for bypass

Tast ENTER for at afslutte.

Avanceret – BV min. 25

I **BV min** indstilles den min. temperaturen, som man ønsker at kunne indstille sin BV temperatur til.

Tast ENTER  for Menuen




Brug piletasterne til at hæve eller sænke BV min. temperaturen.

Tast ENTER for at afslutte.

Avanceret – BV max. 50

I **BV max** indstilles den max. temperaturen, som man ønsker at kunne indstille sin BV temperatur til.

Tast ENTER  for Menuen



Brugsvands Pumpe

BV min 25

BV max 50

Bypass min 30

Bypass max 60

Ventil styring

Service info

Sprog

Veksler kalibrering

Netværk

Exit



BV max

50°





Brug piletasterne til at hæve eller sænke BV max. temperaturen.

Tast ENTER for at afslutte.

Avanceret – Bypass min 30

I **Bypass min** indstilles den min. temperaturen, som man ønsker at kunne indstille sin **Bypass temperatur** til.

Tast ENTER  for Menuen






Brug piletasterne til at hæve eller sænke Bypass min. temperaturen.

Tast ENTER for at afslutte.

Avanceret – Bypass max 60

I **Bypass max** indstilles den max. temperaturen, som man ønsker at kunne indstille sin Bypass temperatur til.

Tast ENTER  for Menuen





Brug piletasterne til at hæve eller sænke Bypass max. temperaturen.

Tast ENTER for at afslutte.

Avanceret – Ventil styring

I **Ventil styring** har man mulighed for at teste reguleringsventil og motor. Trykkes pil op, kører motoren op og ventilen åbnes. Trykkes pil ned, kører motoren ned, og ventilen lukkes. Denne bruges også til manuelt Reset af motorstyringen. Ved udskiftning af motor eller ventil kan det være nødvendigt at køre spindlen tilbage for at montere motoren på ventilen.

Tast ENTER  for Menuen





Brug piletasterne til at teste reguleringsventilen. Ved montering af motor tryk PIL OP og spindlen trækkes tilbage. Ved nulstilling eller lukning af ventilen tryk PIL NED.

Tast ENTER for at afslutte.

Avanceret – Service mode

I **Service mode** har man mulighed for at se, hvilken version af software, der er installeret på styreenheden. Det er også muligt her fra at opdatere softwaren, dette kræver dog et ekstern display.

Tast ENTER  for Menuen



Styreenheden forbinder eksternt display, opdaterer styringen og genstarter herefter.


Tast ENTER for at afslutte.



Avanceret – Sprog

I **Sprog** indstilles sproget på styringen. Der kan vælges mellem dansk og engelsk.



Tast ENTER  for Menuen



Brug piletasterne til vælge mellem Dansk eller Engelsk sprog.






Tast ENTER for at bekræfte og afslutte.



Avanceret – Veksler kalibrering

Veksler kalibrering bruges til at kalibrer sw og regnefunktionen. Så der opnås hurtigt varmt brugsvand.




Tast ENTER  for Menuen



Åben vandhanen, og lad den løbe indtil at kalibreringen er færdig

Avanceret – Netværk

Tast ENTER  for Menuen



Hvis Calefa DHW 201 skal kobles på Modbus laves indstillinger her

Føler

I **Føler** aflæses følerværdier. Værdierne angives for følgende:

Kv = koldt vand ($^{\circ}$ C)

bv = brugsvand varmt ($^{\circ}$ C)

fjf = fjernvarme fremløb ($^{\circ}$ C)




fjr = fjernvarme retur fra brugsvandsveksleren ($^{\circ}$ C)

fl = aktuel brugsvand flow (l/h)

m = antal step motoren er åben (0 – 3150)

X = hex factor



Tast ENTER  for Menuen



Exit

Exit fører altid tilbage til forrige menupunkt. I dette tilfælde ud til startskærmen.

Tast ENTER  for Menuen



9 Vejledning Vejrkompensator

9.1 Installation og Montering

En Wavin fjernvarmeunit med ECL 110 vejrkompensator er på forhånd opsat med de grundlæggende standardindstillinger for gulvvarme. I det følgende er en step-by-step guide vedr. installation af vejrkompensatoren, ændring af standardindstillinger samt en kortfattet guide til funktionsafprøvning og fejlfinding på vejrkompenstering.

Vejrkompensatoren er fra Wavin monteret med en anlægsføler placeret på fremløb.

Vedlagt unitten skal der være en udeføler. Denne monteres på vejrkompensatorens print. Adgang til terminalerne/klemrækkerne på printet findes ved at fjerne de 2 skruer på vejrkompensteringens hvide frontpanel. Den firkantede udeføler tilsluttes vejrkompensatoren på terminal 1+2 vha. en almindelig lampeledning (max. 0,75 mm²), der fastskrues på de to skrueterminaler i udeføleren. Ledningen til udeføleren medfølger ikke.



9.2 Indstilling Tid og Dato

Typisk skal tid og dato indstilles, da ECL 110 efter 24 timer uden spænding taber tidsindstillingen.

Tid og Dato indstilles på følgende måde.

Tryk gentagne gange på piletasten indtil displayet viser dette:



Herefter holdes piletasten inde i ca. 2 sekunder indtil displayet viser "1000 Dato - Tid"

Tryk nu på **Enter** tasten så displayet viser "Dato - Tid" f.eks "05-12-2013 08:00" (dd-mm-yyyy)

Dato og klokkeslæt kan nu ændres med plus/minus tasterne, værdien som kan ændres vil blinke og kan flyttes med piletasterne.

Når dato og tid er korrekt indstillet, afslutteres der ved at trykke på **Enter** tasten

Displayet viser nu igen "1000 Dato - Tid" og ved at holde piletasten inde i 2 sekunder vil displayet vende tilbage til daglig brug, ECL110 er nu indstillet og klar til drift.

9.3 Standardopsætning fra Wavin

Danfoss ECL110 er fra fabrikken opsat således:

Applikation:	130
Sprog:	Dansk
Mode:	Komfort

Derudover er følgende indstillinger ændret i forhold til standard:

Linie	Betegnelse	Værdi
2175	Hældning (varmekurve)	1,0
2178	Max. Temp.	45°C
4030	Grænse (returtemp.)	45°C
6186	Motortid	80

Ovenstående indstillinger passer til et anlæg med gulvvarme, hvis der er tale om et radiatoranlæg bør følgende ændringer foretages:

Linie	Betegnelse	Værdi
2175	Hældning (varmekurve)	1,8
2178	Max. Temp.	68°C

Ovenstående er standardopsætningen, opsætningen skal tilpasses husets varmebehov.

9.4 Ændring af standardopsætning

For at ændre hældningen på varmekurven eller Max. Fremløbstemperatur, så den er tilpasset radiatoranlæg, kan ændringen foretages på følgende måde:

Tryk gentagne gange på piletasten indtil displayet viser dette:



Herefter holdes piletasten inde i ca. 2 sekunder indtil displayet viser "1000 Dato - Tid"

Der trykkes en gang på piletasten hvorefter displayet viser "2000 Fremløbstemp."

Tryk nu på **Enter** tasten så displayet viser "2175 Fremløbstemp" og f.eks "hældning 0.7"

Hældningen kan nu ændres med plus/minus tasterne.

Ønskes maksimal fremløbstemperatur ændret trykkes der blot på piletasten indtil displayet viser "2178 Fremløbstemp." og "Max. Temp. 45°C".

Den maksimale fremløbstemperatur kan nu indstilles med plus/minus tasterne.

Når indstillingerne er korrekte afsluttes der ved at trykke på **Enter** tasten

Displayet viser nu igen "2000 Fremløbstemp." og ved at holde piletasten inde i 2 sekunder vil displayet vende tilbage til daglig brug.

Ændring af sommer udkoblingstemperatur

Samme fremgangsmåde som overstående. Nu vælges blot ”5000 optimering” tryk på

Enter tasten brug pil ned til disp viser ”5179 udkobling”. Tryk på **Enter** tasten

Den ønskede udkoblingstemperatur kan nu indstilles med plus/minus tasterne.

Når indstillingen er korrekt afsluttes med **Enter** tasten

Displayet viser nu igen 5000 Optimering” og ved at holde piltasten op , inde i 2 sekunder vil displayet vende tilbage til daglig brug.

9.5 Funktionsafprøvning samt fejlfinding

Når vejrkompenatorens er tilpasset bygningens varmebehov, kan de enkelte komponenter funktionsafprøves. Hvorvidt føler og motorventil fungerer korrekt beskrives i følgende afsnit.

9.6 Følerudlæsning

Tryk gentagne gange på piletasten indtil displayet viser dette:



Tryk og hold **Enter** tasten inde til at displayet viser S1 aktuel i øverste linie. Her kan alle tilsluttede følers værdier aflæses,

ved hjælp af piletasterne . I nedenstående tabel kan det ses hvilken udlæsning de enkelte værdier repræsenterer.

Føler	Beskrivelse	Bemærkninger
S1	Udetemperatur	Aktuel og Akkumuleret
S2	Rumtemperatur	Ingen rumføler. Der indstilles en fiktiv rumtemp.
S3	Fremløbstemperatur	Aktuel og Ønsket
S4	Returtemperatur	Faktisk returtemp. Og indstillet returbegræns.

Såfremt en af værdierne for føleren udlæses med ”- -”, hvor der burde have været en udlæsning af en temperatur, betyder det, at der ingen føler er monteret. Den aktuelle rumtemperatur vil typisk ikke kunne udlæses og returbegrænsen er kun monteret ved indirekte varmeanlæg.

For at vende tilbage til daglig brug trykkes der på **Enter**

9.7 Reguleringsventil

Motorventilens funktion kontrolleres ved at sætte vejrkompensatoren i manuel tilstand. Herved kan motorventilen åbnes og lukkes manuelt på vejrkompensatorens betjeningspanel.

Tryk gentagne gange på piletasten  indtil displayet viser dette:



Tryk og hold **Enter** tasten  inde til at displayet viser følgende billede:



Herfra kan ventilen afprøves ved at trykke på + tasten, for at åbne moterventilen og – tasten for at lukke motorventilen.

For at vende tilbage til daglig brug trykkes der på **Enter** 

Vær opmærksom på at systemet nu er indstillet til manuel drift. Dette ændres på + og – tasten. Vejrkompensatoren bør stå i tilstand KOMFORT.

9.8 Gendannelse til fabriksindstillinger

Såfremt man er usikker på indstillingerne eller vejrkompensatoren opfører sig afgivende, kan gulvvarmesryringen nulstilles til Wavins fabriksindstillinger der tidligere er gennemgået i afsnit 1.3.

Tryk gentagne gange på piletasten  indtil displayet viser dette:



Herefter holdes piletasten  inde i ca. 2 sekunder indtil displayet viser "1000 Dato - Tid"

Der trykkes flere gang på piletasten  hvorefter displayet viser "Applikation". Herefter trykkes på **Enter** 

og gentagne gange på piletasten  indtil skærbilledet viser "7600 Applikation 130"

Piletasten  holdes inde i ca. 5 sek. Vejrkompeseringen slukkes og opstarter kort herefter med fabriksindstillingerne

Ønskes der ændringer i forhold til standardinstillingerne, henvises der til afsnit 2.0 "Ændring af standardopsætning".

10 Vejledning cirkulationspumpe

(Grundfos UPM 3 Auto L)

Betjening af pumpen

Lys dioderne viser den aktuelle driftsstatus (forbrug i %). For at skifte til visning af valgte indstilling trykkes på trykknappen  . Signallamperne viser den aktuelle indstilling. Oversigten over indstillingerne viser hvilken funktionstilstand, der styrer cirkulationspumpen. Du kan ikke ændre indstillinger på dette trin. Displayet skifter tilbage til ydelsesoversigten efter 2 sekunder.

Hvis signallampe 1 er grøn, betyder det drift eller intern regulering. Hvis signallampe 1 er rød, betyder det alarm eller ekstern regulering.

Signallampe 2 og 3 viser de forskellige reguleringsformer, og signallampe 4 og 5 viser de forskellige kurver.

Hvis du trykker på knappen mellem 2 og 10 sekunder, skifter brugergrænsefladen til indstillingsmenuen. Nu kan der skiftes mellem de forskellige indstillingsmuligheder. Der skiftes ved at trykke på trykknappen. Ændringen bliver automatisk gemt, når trykknappen ikke har været påvirket i 10 sekunder.



Skema fed	Anlægstype	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Proportional tryk trin 1	Radiatoranlæg	Grøn	Gul			
Proportional tryk trin 2		Grøn	Gul		Gul	
Proportional tryk trin 3		Grøn	Gul		Gul	Gul
Konstant tryk 1	Gulvvarme	Grøn		Gul		
Konstant tryk 2		Grøn		Gul	Gul	
Konstant tryk 3		Grøn		Gul	Gul	Gul
Konstant kurve trin 1		Grøn	Gul	Gul		
Konstant kurve trin 2		Grøn	Gul	Gul	Gul	
Konstant kurve trin 3		Grøn	Gul	Gul	Gul	Gul
Konstant kurve max.		Grøn	Gul	Gul		Gul

Driftsstatus effekt i %	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
0 - 25 % af P1 max.	Grøn	Gul			
25 - 50 % af P1 max.	Grøn	Gul	Gul		
50 - 75 % af P1 max.	Grøn	Gul	Gul	Gul	
75 - 100 % af P1 max.	Grøn	Gul	Gul	Gul	Gul


Fejlmeldinger	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Blokeret	Rød				Gul
Forsyningsspænding lav	Rød			Gul	
Elektrisk fejl	Rød		Gul		

Tastaturlåsefunktion

Formålet med tastelåsfunktionen er at undgå utilsigtede ændringer af indstillingerne og misbrug. Når tastelåsfunktionen er aktiveret, ignoreres alle lange tryk på tasterne. Dette forhindrer brugeren i at få adgang til indstillingsmenuen.

Hvis du trykker på tastelåsen i mere end 10 sekunder, kan du skifte mellem aktivering og deaktivering af tastelåsfunktionen. Når du gør det, vil alle signallamper, med undtagelse af den røde signallampe, blinke i 1 sekund for at indikere, at tastelåsen skifter.

Hvis pumpen viser en fejlmeddelelse på fronten, skal du bruge antiblokeringsskruen. Tryk skruen ind og drej den fra side til side. Dette gøres med strøm på pumpen. Hvis det ikke løser problemet: Sluk for hovedstrømmen, fjern derefter pumpehovedet, og løsn løberen manuelt. Monter pumpehovedet, og start pumpen. Kan du ikke få løberen løs, eller starter pumpen ikke, skal den udskiftes.



11 Drift og vedligehold

11.1 Instruktion

Inden installering og opstart af Calefa V fjernvarmeunit, skal denne vejledning gennemlæses grundigt. Wavin påtager sig intet ansvar for tab eller skader, hvis det kan påvises, at denne installationsvejledning er blevet tilsidesat.

Installation og vedligeholdelse af fjernvarmeunitten skal udføres af autoriserede VVS og el installatører.

Når fjernvarmeunitten er sat i drift af VVS installatøren, er det under normale omstændigheder ikke nødvendigt at ændre indstillinger, da disse ved installeringen er tilpasset det pågældende varmeanlæg.

11.2 Beskrivelse

Denne vejledning omhandler Calefa V fjernvarmeunit.

- 1) Det er en indirekte lavtemperaturfjernvarmeunit
- 2) Det varme vand produceres i en gennemstrømningsveksler.

Calefa V units er udstyret med en trykuafhængig frese optima compact til at regulere fremløbstemperaturen i varmekredsen. Dette sker ved hjælp af en vejrkompensator. Fjernvarmeunitten er udstyret med en Grundfos lavenergi cirkulationspumpe, der cirkulerer det tempererede vand i varmekredsen. Fremløbstemperaturen tilpasses i forhold til udtemperaturen, dvs. jo koldere det er udenfor, desto varmere vil fremløbstemperaturen være i varmekredsen, og omvendt. Hvis der er gulvvarme, reguleres rumtemperaturen på radiatortermostaten eller på rumføleren.

Det er altid en god ide at holde øje med fjernvarmeunitten, eksempelvis i forbindelse med aflæsning af fjernvarmemåleren

- både for utætheders og særligt for om returtemperaturen til fjernvarmeverket er for høj. Returtemperaturen bør være 30-40 °C lavere end fremløbstemperaturen.

Fremløbs- og returtemperaturen kan aflæses på fjernvarmemåleren. Manglende afkøling kan have stor betydning for driftsøkonomien. Vær dog opmærksom på, at returtemperaturen, lige efter aftapning af varmt vand, godt kan være højere. Dette har ikke den store betydning, da fjernvarmemåleren kun registrerer et meget lille forbrug. Er der cirkulation på det varme vand, vil fjernvarmemåleren registrere varmetabetet i cirkulationsledningen. Opstår der problemer med afkølingen kontaktes en autoriseret VVS installatør.

Temperaturen på det varme vand ændres let ved hjælp af trykknapperne på fronten af fjernvarmeunitten. Det anbefales at varmtvandstemperaturen max. indstilles på 50 °C for at undgå unødig kalkudfældning i brugsvandsveksleren og dermed forringe ydelsen og afkølingen. Skulle der opstå problemer med produktionen af varmt vand, kan de mest almindelige fejl aflæses i displayet på fjernvarmeunitten. Kan problemet ikke aflæses på displayet og afhjælpes her og nu, kontaktes en autoriseret VVS installatør.

11.3 Vedligehold

For at forbygge driftsproblemer, anbefaler vi, at der udføres planlagt vedligeholdelse af din Calefa unit. Som på andet teknisk udstyr er det typisk meget enklere at foretage vedligehold, end det er at udbedre fejl. Derfor bør du følge anbefalingerne i nedenstående skema, og derved få det fulde udbytte komfortmæssigt og driftsøkonomisk.

Servicepunkt	Service	Interval	Figur
Energimåler og unit	Aflæses og unit efterses for utætheders	en gang pr måned	
Varmtvandstemperatur	Kontrolleres	to gange pr år	
Synlige samlinger	Efterses for utætheders og korrosion	en gang pr år	
Afspærningsventiler	Åbnes og lukkes 1 - 2 gange	en gang pr år	10
Snavssamlere	Filtre afmonteres og renses (VVS installatør)	en gang pr år	53
El tilslutninger	Kontroller kabler og forbindelser	en gang pr år	
Sikkerhedsventil	Ventilenlettes (håndtag drejes, indtil der kommer vand ud)	en gang pr. år	
Anlægstryk	Aflæses på manometer	2 gange årligt, efter udluftning / afprøvning af sikkerhedsventil.	55

11.4 Fejlfinding vand og varme

Calefa V er konstrueret, så de ikke kræver nogen form for dagligt tilsyn. Indstilling af brugsvandstemperaturen sker via trykknapperne på fronten af fjernvarmeunitten. Pilene anvendes til at hæve og sænke temperaturen. Det anbefales at indstille brugsvandstemperaturen til 45 °C og ikke højere end 50 °C.

11.4.1 Indstilling af varmeanlæggets fremløbstemperatur

Calefa V units kan leveres med en ECL 110 Vejrkompenator. Vejrkompenatoren regulerer temperaturen i varmekredsen i forhold til udetemperaturen og den indstillede varmekurve. Vejrkompenatoren er fra fabrikken indstillet til at passe til et varmeanlæg med gulvvarme. Ønskes driftsparametrene ændret, se vejledning til ECL 110 Vejrkompenator side 31.

11.4.2 Sommerdrift

Hvis fjernvarmeunitten er monteret med ECL 110 Vejrkompenator vil den automatisk stoppe cirkulationspumpen og lukke motorventilen ved en udetemperatur på 22 °C eller derover. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage yderligere indstillinger for sommerdrift. Det anbefales ikke at afbryde strømmen til pumpen, da strømmen sikrer, at pumpen bliver motioneret og ikke sætter sig fast.

Ønskes sommerdrift på fjernvarmeunits monteret uden ECL 110 Vejrkompenator, lukkes kuglehanerne ud til varmeanlægget og pumpen slukkes. Det er en god idé at starte cirkulationspumpen cirka en gang om ugen for at undgå, at den sætter sig fast.

11.4.3 Bypass

Calefa DHW 201 styringen har 4 bypass indstillinger. Auto, Kalender, On og Off.

Auto Er bypass funktionen sat til Auto, vil styringen analysere forbrugsmønsteret, og der ud fra selv danne et tidsprogram, hvor den vil sørge for at stikket op til unitten er varmt.

Kalender Er bypass funktionen sat til Kalender, kan man selv lave et tidsprogram, hvor fjernvarmestikket holdes varmt.

On Er bypass funktionen sat til On, vil fjernvarmestikket op til unitten altid holdes varmt, i forhold til den ønskede bypass temperatur.

Off Er bypass funktionen sat til Off, vil der ikke være bypass på unitten.

12 Fejlfinding og FAQ

Inden egentlig fejlfinding påbegyndes, bør man ved driftsforstyrrelser først undersøge følgende:

- ⌚ Er anlægget tilsluttet korrekt?
- ⌚ Er fjernvarme fremløbstemperaturen på normalt niveau?
- ⌚ Har fjernvarme leverandøren driftsforstyrrelser?
- ⌚ Er der strøm til unit, pumpe og evt. automatik?
- ⌚ Er anlægget udluftet?
- ⌚ Er snavssamlere i anlægget rene?

12.1 FAQ

Varmt brugsvand		
Fejl	Mulig årsag	Udbedring
Koldt eller lunket brugsvand.	Der er ingen fjernvarmeforsyning	Kontrollér at der er fjernvarme
	[Snavssamler på frem og/eller retur tilstoppet]	Kontrollér at fjernvarme hovedhaner er åbne
	Defekt DHW 201 regulator	Rens snavssamler (VVS installatør)
	Defekt motor	Kontroller el forbindelser / Udskift
	Defekt flowmåler på koldvandstilgang	Kontroller el forbindelser / Udskift
	Defekte anlægsfølere	Kontroller el forbindelser / Udskift
	Defekte brugsvandsfølere	Kontroller el forbindelser / Udskift
	Defekt boosterpumpe el. forkert indstillet	Kontrollér boosterpumpe
Lidt eller Ingen varmt brugsvand.	Defekt el. tilstoppet kontraventil	Udskift el. rengør
	Tilkalket pladeveksler	Udskift eller udsyre (VVS installatør)
Varmt brugsvand i nogle haner, men ikke i alle.	Varmt og kaldt brugsvand blandes i et defekt termostatiske blandingsbatteri eller kontraventil	Kontrollér eller udskift
	Defekt eller tilstoppet kontraventil og/eller pumpe på cirkulationsledning.	Udskift eller rengør
Temperaturen falder under tapning af varmt brugsvand.	Tilkalket pladeveksler	Udskift eller udsyre (VVS installatør)
	For stor tappemængde, i forhold til dimensionering af anlægget.	Nedsæt tappemængden
Temperaturen ude ved tappestedet er for høj.	Brugsvandsregulatoren indstillet for højt.	Juster temperaturen ned med piletasten
	Defekt føler.	Udskift

Montage at motor på ventil til brugsvand

For at motoren til brugsvandsventilen kan monteres, skal motoren åbnes / køres tilbage. Se vejledning DHW 201 avanceret – ventil styring.

Motoren må ikke efterspændes uden at motoren er kørt tilbage.

Varme		
Fejl	Mulig årsag	Udbedring
Lidt eller ingen varme	Snavssamlere tilstoppet	Rengør (VVS installatør)
	Defekt kapillarrørstermostat	Udskift (VVS installatør)
	Cirkulationspumpe kører ikke	Kontrollér om der er strøm til cirkulationspumpen. Kontrollér om pumpen er koblet ind over gulvvarmestyringens pumpestop relæ. Hvis den er, kontrollér om der er varmekald (VVS installatør)
	Cirkulationspumpen er indstillet forkert	Indstil cirkulationspumpe ifølge vejledningen
	Defekt el. forkert indstillet ECL	Kontroller indstillingerne på ECL. Kontroller om der er strøm til ECL
	Luft i varmesystemet	Udluft (Åbn hætte på autoudlufter (49). Udluft radiatorer. Udluft gulvvarmesystem)
	Trykket i varmeanlægget er faldet (kun indirekte anlæg)	Fyld vand på anlægget (anbefalet tryk mellem 0,5 - 1,5 Bar). Tryk aflæses på manometer (55)
Tryk på anlæg falder ofte	Utæthed eller defekt ekspansionsbeholder	Udskift ekspansionsbeholder
Dårlig afkøling	Defekt ventil	Udskift eller rens (VVS installatør)
	Manglende indregulering af gulvvarme/radiator ventiler	
	Defekt el. forkert indstillet ECL	Indreguler ventiler
For høj fremløbstemperatur	Defekt eller høj indstillet kapillarrørstermostat	Kontrollér indstillingen, udskift hvis defekt
	Defekt eller høj indstillet ECL	Kontrollér indstillingen, udskift hvis defekt
For lav fremløbstemperatur	Defekt eller for lavt indstillet kapillarrørstermostat	Kontrollér indstillingen, udskift hvis defekt
	Defekt eller for lavt indstillet ECL	Kontrollér indstillingen, udskift hvis defekt

13 Komponentoversigt

Komponentliste/reservedelsliste



37 Frese Optima Compact, 1500 l/h

Ventil Wavin nr: 4060618

Motor Wavin nr: 4060601

Frese Optima Compact m. hurtig virkende motor er en trykuafhængig reguleringsventil, som bruges til regulering temperaturen af det varme vand. Ventilen er styret af Calefa DHW 201 regulatoren.



34 Frese Optima Compact, 4mm High

Wavin nr: 404896

Frese Optima Compact er regulerings- og begrænserventil i samme enhed. Frese Optima Compact bruges til at regulere temperaturen i varmekredsen. Ventilen vil være monteret med enten en motor eller et termostatisk følerelement.



40 Grundfos UPM 3 Auto L 15 – 70 130

Wavin nr: 4060605

UPM 3 Auto L pumpen er en højeffektiv cirkulationspumpe. Pumpen har tre reguleringsformer: Proportional tryk, Konstant tryk og Fast hastighed. Proportional tryk bruges oftest til 2-strengs anlæg. Konstant tryk bruges til gulvvarme og 1-strengs anlæg. Fast hastighed bruges dør, hvor man ønsker at cirkulere en stor vandmængde ved en fast hastighed.



36 Flow måler

Wavin nr: 4060602

Flow måleren registrerer, når der tappes varmt brugsvand og giver DHW201 regulaoren signal til, at der skal produceres varmt vand.



7 Trykudligner

Wavin nr: 4054389

Trykudlignerne optager evt. overtryk i brugsvandsanlægget.



28 Kontraventil

Wavin nr: 4054400

Kontraventilen sikrer korrekt flowretning og sikrer mod utilsigtet tilbagestrømning



28 A Kontrollerbar kontraventil

Kontraventilen sikrer korrekt flowretning og sikrer mod utilsigtet tilbagestrømning.



49 Automatisk luftudlader

Wavin nr: 4054353

Den automatiske luftudlader anvendes til udluftning af anlægget.



53 Snavssamler

Si Wavin nr: 4054445

Snavssamleren opfanger evt. snavs i systemet og sikrer, at det ikke sætter sig i ventiler og lignende.



60 ECL 110 Vejkompensator

ECL 110 Vejkompensator regulere temperaturen i varmekredsen i forhold til udetemperaturen. Vejkompensatoren er som min. udstyret med en føler på fremløb i varmekredsen, men kan også have en på returløbet på primærsiden.



AMV 150 Motor

Wavin nr: 4054496



65 ESMT Udeføler

Wavin nr: 4054498



Påspændingsføler

Wavin nr: 4054499



Manometer

Wavin nr: 4054441

Viser trykket i centralvarmeanlægget



Sikkerhedsventil til varmeanlæg

Wavin nr: 4054345 | VVS nr: 432204204

Åbner ved tryk over 2,5 bar for at sikre, at anlægget ikke tager skade



Clamp on føler

Wavin nr: 4060620



Dykket føler for brugsvand

Wavin nr: 4060622



Dykket føler varme

Wavin nr: 4060621



Sikkerhedsventil vand

Wavin nr: 4054338 | VVS nr: 432203506

Hvis unitten leveres med brugsvandscirkulation, vil der være monteret en 10 bars sikkerhedsventil på koldvandssiden.



Brugsvandveksler & Varmeveksler

Wavin nr: 4062308



Afspærringsventil

Wavin nr: 4054412



Kapilarørstermostat

Wavin nr: 4054373 | VVS nr: 403459472


Hvis unitten er leveret uden vejrkompensator, vil denne termostat regulere fremløbstemperaturen til varmekredsen.



Ekspansionbeholder

Wavin nr: 3077366

Optager udvidelser i centralvarmeanlægget



14 Varenumre

Beskrivelse	VVS nr	Wavin nr	Vægt (kg)	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)
CALEFA V 40/40-V	375944746	3078746	31,5	870	530	420
CALEFA V 40/40-H	375944747	3078747	31,5	870	530	420
CALEFA V 40/40-V ECL	375944748	3078748	31,5	870	530	420
CALEFA V 40/40-H ECL	375944789	3078789	31,5	870	530	420

Overensstemmelseserklæring

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY



Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
8450 Hammel
Denmark
Phone +45 8696 2000

Declare under our sole responsibility that the below products:

Wavin Calefa district heating unit

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), if the products are used in accordance with our instructions.

EMC Directive 2014/30/EU

EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards – Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
EN 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments
EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
EN 61000-6-4:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments

Directive 2006/42/EC Machinery (MD)

EN ISO 12100:2011 Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction
EN 60204-1/A1:2009 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements

Directive 2014/68/EU (Pressure equipment)

Conformity assessment procedure followed: Module A – Internal control of production
All substations which fall under article 4 §3 shall not be CE-marked according to this directive.


The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Signed for and on behalf
of Nordisk Wavin A/S

Hammel 2017-04-24

(place and date)


Lars Baungaard


Regional QA/E Manager
North-West Europe

(sign.)

Bilag 1

Frese OPTIMA Compact - High 4,0 mm



I dette eksempel har vi behov for et flow på 550 l/h. Fra 550 l/h på y-aksen trækkes en vandret linje ind til den skrå flowlinje. Forindstillingsværdien aflæses på x-aksen, hvor den vandrette linje skærer flowlinjen. I dette tilfælde vil forindstillingen være ca. 2,1.


Flowet i l/h for de enkelte forindstillingsværdier kan også aflæses i tabellen til højre.

Indstilling af flowet justeres med håndtaget på ventilen under motoren/termostaten.

Indstilling 0 min flow - 4 max

A: Flow range på ventil (low el. high)

B: Ventil vandrings



Forindstilling	Flow l/h
0,6	160
0,8	209
1,0	258
1,2	306
1,4	355
1,6	404
1,8	453
2,0	502
2,2	551
2,4	559
2,6	648
2,8	697
3,0	746
3,2	795
3,4	844
3,6	892
3,8	941
4,0	990

Bilag 2

Ydelsestabeller

Ydelsestabbel, brugsvand

Tryktab (bar)	Ydelse (kW)	Fjernvarme frem (°c)	FjernvarmeRetur (°c)	Fjernvarme Flow l/h	Brugsvand Flow (l/h)
0,2	22	50	20	620	540
0,3	32,3	50	21	900	792
0,2	32,3	55	18	720	792
0,2	32,3	60	17	600	792
0,2	32,3	65	15	540	792
0,3	41	55	18	910	1008
0,25	41	60	17	760	1008
0,2	41	65	16	670	1008
0,4	53	60	17	1030	1303
0,3	53	65	17	900	1303

Ved brugsvand 10°C/45°C.

Ydelsestabbel, centralvarmeveksler

Veksler type	Diff. tryk kPa	Effekt kW	Temperatur 60/30 - 30/35		Temperatur 60/30 - 25/55		
			Flow		Effekt kW	Flow	
			Pri l/h	Sek l/h		Pri l/h	Sek l/h
40	20	5	146	850	15	440	437
40	20	10	292	1700	25	732	730



MONTAGEVEJLEDNING

Sentio sammenkoblet med Calefa

Calefa DHW-201 tilsluttet
Wavin Sentio styreenhed



wavin


Indholdsfortegnelse Anvendelse

Anvendelse.....	58
Montage	59
Opsætning af Cirkulation og tilslutning af cirkulationspumpe.....	62
Opsætning af Booster og tilslutning af boosterpumpe	65

Ved at sammenkoble Sentio og Calefa DHW-201 får man flere muligheder for at betjene sin Calefa styring. Man kan blandt andet via Sentio APP'en indstille sin brugsvandstemperatur. Via Sentio displayet får man adgang til opsætningen af Calefa styringen blandt andet Bypass, brugsvand cirkulation, min. og max. Temperaturen. Er Sentio styringen koblet op på internettet, får man mulighed for at få opdateret software i Calefa styringen via internettet. Ved hjælp af de relæer, der er i Sentio styringen bliver der også muligt at styre både brugsvandscirkulationspumpe og boosterpumpe.

For at Sentio og Calefa kan anvendes sammen, skal Calefa DHW -201 Hardware være version 10 og software i Calefa DHW 201 som min. være Version 4.0 og Bootloader version 1.6.

Oplysninger om hardware og software i calefa DHW-201 styringen findes i menuen: Avanceret > Service info



HW - Hardware version
SW – Software version
BL – Bootloader version

Er din Calefa ikke med oplyste soft og hardware kontakt din installatør eller der hvor du har købt produktet for at høre om din muligheder for sammenkobling af Sentio og Calefa.

Montage


Sentio styringen forbindes til Calefa DHW-201 med et almindeligt patch kabel med RJ-45 stik.

I Sentio styringen kan anvendes tilslutning A eller B (findes i bunden af styringen).

På Calefa styringen anvendes RJ-45 stikket på højre side af styringen.



Sentio Styreenhed set nedefra.




Sentio styreenhed RJ-45 tilslutninger.



Calefa DHW-201.

Når de to styringer er forbundet, vil man efter kort tid kunne se sin Calefa DHW-201 på Sentio displayet.



I Calefa displayet vil man nu kunne se dette symbol:



Hvis ikke Calefa DHW-201 automatisk bliver registreret i Sentio styringen kan denne manuelt tilføjes.

Dette gøres her: **System > Håndlinger > Tilmeld komponent > Global komponent.**

Vælg forsæt og ved indtastning af serie komponentens serie nr. Calefa DHW-201 serie nr. findes på bunden af Calefa DHW-201 styringen. Serie nr. starter med 1530-xx-xxxx-xxxx.

Vælg hvorledes du ønsker at tilmelde kompon...

Ved at indsætte batterier i komponente. >>

Ved indtastning af komponentens serienr. >>

Fortsæt

Indtast komponentens serienummer

Serienummeret finder du på undersiden af udvidelsesmodulet eller under batteriet i rumtermostaten/sensor. Serienummeret ser således ud:

Barcode
1530-XX-XXXX-XXXX

1530-|

Fortsæt

Distributed by **WAVIN**
DHW-201 Calefa Controller
DHW-201 Calefa Brugervandsstyring
-20°C + 80°C
Bet. temp.: 5V CR 2032 12 mA
-10°C + +80°C
IP21
Produced by JABLOTRON ALARMS

Indtast serie nr. og tryk forsæt. Tilmeldingen starter. Når den er klar kan Calefa DHW-201 ses på start skærmen.

Indtast komponentens serienummer

Serienummeret finder du på undersiden af udvidelsesmodulet eller under batteriet i rumtermostaten/sensor. Serienummeret ser således ud:

Barcode
1530-XX-XXXX-XXXX

1530-00-0000-0601|

Fortsæt

Tilmelding


Vent venligst

Tilmelding er i gang, vent venligst

Afslut

Opsætning af Cirkulation og tilslutning af cirkulationspumpe


Vælg DHW-201 på startskærmen.



Vælg avanceret indstillingen.

Styring af cirkulationspumpe er standart sat til **Auto**. Ønskes anden funktion kan det ændres. Se beskrivelse af de forskellige muligheder i Calefa manualen.


For at cirkulationen er aktiv skal **Aktiver cirkulationspumpe** være **Til**.



For opsætning af relæ til styring af cirkulationspumpe.

Gå til: **System > Installatørindstillinger > Hardware profil > Konfigurer frie relæer.**

Her vælges **CCU 208** og hvilket relæ man vil anvende til at styre cirkulationspumpen med, og hvad der skal styre relæet.




Vælges **Pump 2** (pumperelæ 2) tilsluttes fase nul og jord direkte i Sentio styringen.

Funktion skal sættes til **Bruger defineret beting...**


Vælg: **Aktiveringsbetingelser> Domestic hot water> DHW-201> Circulation pump request**

Når **Cirkulation pump request** er valgt, afsluttes opsætningen på afslut.

Vælges i stedet **VFR 1** eller **VFR 2** forbindes pumpe som vist her:




I menuen indstillinger kan cirkulationstemperaturen indstilles.



Opsætning af Booster og tilslutning af boosterpumpe

Vælg **DHW-201** på startskærmen.




Vælg avanceret indstillingen.

Boost pumpe mode skal være enten **Høj** eller **Lav**

Høj – boosterpumpe starte med det samme der tappes varmt vand.


Lav – boosterpumpe starter først når Calefa DHW-201 registrerer at der ikke kan leveres nok varmt vand.



For opsætning af relæ til styring af boosterpumpe.


Gå til: **System > Installatørindstillinger > Hardware profil > Konfigurer frie relæer.**

Her vælges **CCU 208** og hvilket relæ man vil anvende til at styre boosterpumpen med, og hvad der skal styre relæet.




Vælges **Pump 2** (pumperelæ 2) tilsluttes fase nul og jord direkte i Sentio styringen.

Funktion skal sættes til **Bruger defineret beting...**



Når **Boost pump request** er valgt, afsluttes opsætningen på afslut.

Vælges i stedet **VFR 1** eller **VFR 2** forbindes pumpe som vist her.





MONTAGEVEJLEDNING

Cirkulationsæt Calefa TD/S og V



wavin





Info

Styringen skal være med software version 3.2 eller nyere for at den kan styre cirkulationen. Software versionen findes ved at følge denne vejledning.

Avanceret – Service mode

I **Service mode** har man mulighed for at se, hvilken version af software, der er installeret på styreenheden. Det er også muligt her fra at opdatere softwaren, dette kræver dog et ekstern display.

Tast ENTER  for Menuen



Styreenheden forbinder eksternt display, opdaterer styringen og genstarter herefter.

Tast ENTER for at afslutte.

I dette tilfælde er der installeret version 2.2 (SW-V2.2). Så her vil det være nødvendigt at opdatere styringen, til version 3.2 eller nyere.

Opsætning af brugsvandscirkulation

I menuen Avanceret sættes brugsvandspumpen TIL. I menuen vil der efterfølgende stå Brugsvandscirk. i stedet for Bypass. Styringen af brugsvandscirkulationen har samme indstillingsmuligheder som Bypass (vejledningen på de følgende sider viser indstillingerne for Bypass).

Hvis der ønskes at styre brugsvandspumpen via Calefa styringen (auto og kalender funktion) skal man enten bruge eksternt cirkulationsrelæ eller have tilsluttet sin Calefa styring til en Wavin Sentio gulvvarmestyring. Eksternt cirkulationsrelæ er inkluderet i


cirkulationssæt m. pumpe Wavin nr. 3076514. Løst cirkulationsrelæ Wavin nr. 3078743.

I styringen for cirkulationen vælges hvilken måde, cirkulationen skal køre på: Auto, Kalender, eller On/Off. Her indstilles også temperaturen. Se herunder.

Er din Calefa unit koblet sammen med en Sentio styring, kan den sættes op til at styre en brugsvands cirkulationspumpe. Se vejledning Calefa sammenkoblet med Sentio.

Brugsvandscirkulation - Cirkulationstemperatur

Tast ENTER  for Menuen



Teksten vil være Cirkulationstemp, i stedet for Bypass temperatur.

Brug PIL OP og PIL NED for indstilling af den ønskede cirkulationstemperatur.

Tast ENTER for at afslutte.

Bypass – Tidsstyring/Mode

I Mode indstilles de forskellige former for bypass styring.





Auto styring: Auto styring analyserer tidspunkterne, hvor der er forbrug på varmet vand over en periode på 14 dage, og ud fra disse sikres det, at stikledningen kun holdes på den ønskede bypass temperatur, når der er behov for varmt vand.

Kalender styring: Programmering af de perioder, hvor man ønsker aktiv bypass funktion.

On: Bypass funktionen er aktiv hele tiden, og sørger for at stikledningen altid holdes på den ønskede bypass temperatur.

Off: Bypass funktionen er sat ud af drift.

Tast ENTER  for Menuen



For funktionen Graf, se side **73**



For funktionen Hukommelse, se side **74**



ELLER




For funktionen Kalender styring, se side **75-77**

Bypass – Tidsstyring/Auto/Graf

I Graf kan man se, i hvilke perioder Bypass er aktiv.




Tast ENTER  for Menuen



Bypass – Tidsstyring/Auto/Hukommelse

Hukommelse vil kun være tilgængelig, hvis man bruger Auto styring. Her har man mulighed for at nulstille Auto funktionen. Hvis man nulstiller, vil styringen starte forfra med at analysere forbruget.

Tast ENTER  for Menuen






Bypass – Tidsstyring/Kalender styring/Ny periode

I **Uge** under Kalender styring kan bypass indstilles for samme periode alle dage i ugen. Ønskes forskellige perioder for de enkelte ugedage indstilles disse individuelt under menupunkterne Mandag - Søndag.

I **Ny periode** angives Start tidspunkt og Stop tidspunkt for Bypass perioden.

Tast ENTER  for Menuen



Brug piletasterne til at flytte til ønsket starttidspunkt.







Brug piletasterne til at markere frem til ønsket stoptidspunkt.

Bypass – Tidsstyring/Kalender styring/Graf

I **Graf** aflæses perioderne for de enkelte ugedag. Skift imellem dem ved at bruge **PIL OP** og **PIL NED**.





Tast ENTER  for Menuen



Bypass – Tidsstyring/Kalender styring/Slet periode


I **Slet periode** kan hele eller dele af perioden for hele ugen slettes. Angiv med **PIL OP** eller **PIL NED** Start tidspunktet, hvorfra der skal slettes. Tast **ENTER** og angiv med **PIL OP** Stop tidspunktet, hvortil der skal slettes. Vær opmærksom på, at du ikke kan anvende **PIL NED** og gå baglæns for at angive Stop tidspunktet.

Tast ENTER  for Menuen




Calefa cirkulationssæt består af:

- 1: Vinkel og nippelmuffe
- 2: Clamp on føler
- 3: Kontraventil og rør
- 4: Rustfri rør og $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ overgang
- 5: Sikkerhedsventil



Montage af Cirkulationssæt

Calefa S



Calefa V



- 1: Afmontér føler og montér vinkel og nippelmuffe
- 2: Montér clamp on føler på koldtvandsrør under flowmåler
- 3: Montér kontraventil og stålør i bundskinne. Det kan være nødvendigt at åbne denne.
- 3a: Sæt uden pumpe og kontraventil. Montér rustfri rør i bundskinne. Det kan være nødvendigt at åbne denne
- 4: Montér flexslange mellem kontraventil og vinkel (1)
- 4a: Sæt uden pumpe og kontraventil. Montér flexslange mellem rustfri rør og vinkel (1)
- 5: Udsift trykudligner med sikkerhedsventil

Er din Calefa forbundet med en Wavin Sentio gulvvarmestyring, kan brugsvands cirkulationspumpen tilsluttes denne og blive styret efter Auto eller Kalender funktionen. Kontakt Wavin for montagevejledning.

Cirkulationssæt m. pumpe består af:

- 1: Vinkel og nippelmuffe
- 2: Clamp on føler
- 3: Kontraventil og rør
- 4: Flexslange og $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ overgang
- 5: Sikkerhedsventil
- 6: Pumpe kuglehane og 2 x bøjninger
- 7: Relæboks til styring af pumpe

Har du ikke en Wavin sentio gulvvarmestyring, kan cirkulationssæt med pumpe anvendes. Her i er indeholdt et styrerelæ som tilsluttes Calefa styringen.



Montage


Samme fremgangsmåde som til sættet uden pumpe. Pumpen monteres som vist på billede uden for unitten.



Montage af eksternt relæ for styring af cirkulationspumpe til brugsvand. Hardware version 6.



Strømmen til unitten afbrydes og styringen afmonteres bundparten. Dette gøres ved at trække de to låse ned. Nu kan styringen trækkes fri af bundparten.




Den toledede ledning fra relæboksen føres ind i styringen. Den brune ledning tilsluttes klemme 16 og den blå tilsluttes klemme 17. Når relæet er monteret i klemmerne, monteres styringen på bundparten igen. Husk at trykke låsepanelerne op igen.

Ledningerne til cirkulationspumpen samt 230V forsyningen føres ud i bunden af unitten. Ledningen monteres i cirkulationspumpen.

Montage af eksternt relæ for styring af cirkulationspumpe til brugsvand. Hardware version 10.




Strømmen til unitten afbrydes og styringen afmonteres bundparten. Dette gøres ved at trække de to låse ned. Nu kan styringen trækkes fri af bundparten.



Den toledede ledning fra relæboksen føres ind i styringen. Den blå ledning tilsluttes klemme 18 og den brune tilsluttes klemme 19. Når relæet er monteret i klemmerne, monteres styringen på bundparten igen. Husk at trykke låsepanelerne op igen.
Er styringen med software version 4,1 eller lavere, kontakt Wavin for hjælp til opstart af cirkulation.
Software version findes i menu: Avanceret - Service info.



Ledningerne til cirkulationspumpen samt 230V forsyningen føres ud i bunden af unitten. Ledningen monteres i cirkulationspumpen.



MONTAGEVEJLEDNING

Calefa Boostersæt



wavin

Sætten indeholder:

- 1: Flowswitch
- 2: $\frac{3}{4}$ " nippeler og bønsninger
- 3: Afstandsrør
- 4: Bossterpumpe og pumpeunioner




Booster sæt monteres uden for unit.

Flowswitch monteret på koldvands tilgangen ind i unit. Flowswitchen skal monteres lodret. Vær opmærksom på at flowswitch monteres korrekt med pilen pegende ind/op i unitten.

Booster pumpen monteret på fjernvarme fremløb ind i unit.

Afstandsrør (3) kan undlades hvis unitten ikke er monteret sammen med et bundmodul.

El tilslutning



* Ikke alle fjernvarmeværker tillader boosterpumper, kontakt derfor evt. fjernvarmeværket inden montage.

MONTAGEVEJLEDNING


Calefa TD Kit



wavin

TD kitten består af:

1: Rørsæt (1) til fremløb, Tee med snavsfilter og Tee Nippel, omløber, omløber.




2: Rørsæt 2 til retur, Frese PV compact, Tee nippel, omløber, omløber. Vinkel nippel, omløber.



Montage

Afmontér 1 og 2.

Montér bøsninger (3) i Tee vist på billede.




Montér rørsæt 2 og der efter rørsæt 1.



Montér impulsrør i Trykdifferentensen og i tee i fremløb.



Unit med rørsæt monteret.



Tilpasning af isolering

Fjern isolering i udspæringer. Og montér isoleringskappen.



Unit med TD kit og isoleringskappe.



Discover our broad portfolio at wavin.com

Hot & Cold Water

Indoor Climate

Soil & Waste

Foul Water

Storm Water

Gas & Water Mains

Geotextiles



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for. © 2019 Wavin